

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

#### **TYPE OF DEVICE**

Electronic Register/Control System for Bulk Meters

#### APPROVAL No. - N° D'APPROBATION AV-2397C Rev./Rév. 6

## AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour :

#### **TYPE D'APPAREIL**

Système électronique de commande/d'enregistrement pour les compteurs de vrac

#### APPLICANT

# REQUÉRANT

Toptech Systems, Inc 1124 Florida Central Pathway Longwood, FL 32750 USA

#### MANUFACTURER

#### FABRICANT

Toptech Systems, Inc 1124 Florida Central Pathway Longwood, FL 32750 USA

# MODEL(S)/MODÈLE(S)

#### **RATING/CLASSEMENT**

Frequency Ranges/Gamme de fréquences : 0-5 kHz

> Maximum Preset Volume/ Volume prédéterminé maximal 9,999,999 L

MULTILOAD II DIV-2 MULTILOAD II EXPLOSION-PROOF MULTILOAD II EXL MULTILOAD II SMP MULTILOAD II MOBILE MULTILOAD II SCS



**NOTE**: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every metrological respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

## **SUMMARY DESCRIPTION:**

# CATEGORY

The Toptech MultiLoad II is a microprocessor based register/control system that can control up to 12 load arms.

## DESCRIPTION

The Toptech MultiLoad II system consists of the Toptech II Remote Control Unit (RCU) and can use the Toptech Flow Control Module (FCM) or Toptech Flow Control Module II (FCM II).

The MultiLoad II provides Automatic Temperature Compensation (ATC) and Automatic Pressure Compensation (APC), and is equipped to program one meter "K" factor (i.e. pulses/unit) for each meter. It also provides four flow-related meter factors for meter linearization for each product

One FCM or FCM II controls one meter run.

**REMARQUE :** Cette approbation ne vise que les appareils dont les aspects métrologiques liés à la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

#### **DESCRIPTION SOMMAIRE :**

## CATÉGORIE

Le Toptech MultiLoad II est un système d'enregistrement/de commande à microprocesseur qui peut commander jusqu'à 12 bras de chargement

#### DESCRIPTION

Le système comprend le dispositif de commande à distance Toptech II Remote Control (RCU) et peut utiliser le module de commande de l'écoulement Toptech Flow Control Module (FCM) ou le Toptech Flow Control Module II (FCM II).

Le MultiLoad II assure la compensation automatique de la température (CAT) et la compensation automatique de la pression (CAP), et pour chaque compteur, peut programmer un facteur K du compteur (c.-à-d. impulsions/unité). Il fournit en outre quatre facteurs de mesure associés au débit et servant à la linéarisation du compteur en fonction de chaque produit.

Un module FCM ou FCM II commande une section de mesure.

Model/Modèle	Display/Afficheur	Keyboard/Clavier	Enclosure/Boîtier		
MULTILOAD II DIV- 2	8.4"/8,4 po	Alpha numeric/numérique -	MultiLoad II Division 2		
	Active Matrix colour TFT LCD	47 keys/touches			
MULTILOAD II	5.7"/5,7 po	Alpha numeric/numérique -	MultiLoad II Explosion		
EXPLOSION PROOF / ANTIDÉFLAGRANT	Active Matrix colour TFT LCD	47 keys/touches	Proof /antidéflagrant		
MULTILOAD II EXL	6.5"/6,5 po	Alpha numeric/numérique -	MultiLoad II EXL		
	Active Matrix colour TFT LCD	22 keys/touches			
MULTILOAD II SMP	4.0"/4,0 po	Numeric/Numérique -	MultiLoad II SMP		
	QVGA Passive Matrix LCD	18 keys/touches			
MULTILOAD II	6.5"/6,5 po	Alpha numeric/numérique -	MultiLoad II Mobile		
MOBILE	Active Matrix colour TFT LCD	47 keys/touches			
MULTILOAD II SCS	8.4"/8,4 po	Alpha numeric/numérique -	MultiLoad II Division 2		
	Active Matrix colour TFT LCD	47 keys/touches			

#### MAIN COMPOMENTS

# **COMPOSANTES PRINCIPALES**

## APPLICATIONS

The MultiLoad II is designed for preset gross and net delivery of generalized crude oils, refined petroleum products, solvents, alcohols, and liquefied petroleum gas (LPG). This device is typically installed at tanker truck loading racks and similar metering installations. Maximum preset volume is 9,999,999 litres.

#### **MODES OF OPERATION**

The MultiLoad II has two modes of operation:

A) The Program Mode: To enter the Program Mode, the MultiLoad II must be inactive, the Program Key Switch ( type 1 switch ) activated or Security Bolts ( type 2 switch ) with magnets on the tips activated when a bolt is removed, then access to the labelled function is enabled . Then a security access code is entered through the keypad on the MultiLoad located below the register's display.

#### **APPLICATIONS**

Le MultiLoad II est conçu pour la distribution de quantités prédéterminées, en mode brut et net, de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés, d'alcools, de solvants et de gaz de pétrole liquéfiés (GPL). Cet appareil est normalement installé aux rampes de chargement des camions citernes et aux autres installations de mesure semblables. Le volume prédéterminé maximal est de 9,999,999 litres.

#### **MODES DE FONCTIONNEMENT**

Le MultiLoad II comporte deux modes de fonctionnement :

A) Mode Program : Pour accéder au mode Program (programmation), le MultiLoad II doit être inactif, l'interrupteur à clé du mode Program (interrupteur de type 1) activé ou des boulons en sécurité (interrupteur de type 2) dotés d'aimants sur leur extrémité activés lorsqu'un boulon est retiré. Ensuite, un code d'accès de sécurité est composé au moyen du mini-clavier sur le MultiLoad situé sous l'afficheur de l'enregistreur.

In firmware versions prior to 3.31.02 and 4.31.02, the Program Mode has four categories: Configuration, Diagnostics, Views and Inquiries, and Weights and Measures.

In firmware versions 3.31.02 and 4.31.02 and later the program mode has three categories: Configuration, Diagnostics, and Views and Inquiries.

Access to the Weights and Measures menu or write access to any Weights and Measures parameter is controlled by the sealed Weights and Measure Key Switch ( type 1 switch ) or removal of the sealed Security Bolt ( type 2 switch ) which are marked W and M.

The Program mode allows the user to program alarms, the access code, low flow start and stop quantities, the meter "K" factor, the meter calibration factors, and to enable/disable Temperature compensation, etc.

## (i) <u>Configuration:</u>

There are ten groups of programmable parameters comprising the Configuration Menu:

- Communication
- Network
- RCU General Setup
- RCU Setup
- Security Setup
- Equipment Setup
- FCM Type Setup
- Alarm Setup
- Products
- Additive Calibration
- Remote Additive Calibration
- Access ID's
- Custom Logic
- Customer Logo Setup
- Date and Time
- Printing
- Trace

Dans les versions du microprogramme antérieures à 3.31.02 et 4.31.02, le mode Program comporte quatre menus : Configuration (configuration), Diagnostics (diagnostiques), Views and Inquiries (visualisation et recherche), et Weights and Measures (poids et mesures).

A compter des versions du microprogramme 3.31.02 et 4.31.02, le mode Program comporte trois menus : Configuration (configuration), Diagnostics (diagnostiques), et Views and Inquiries (visualisation et recherche)

L'accès au menu Weights and Measures (poids et mesures) ou aux paramètres de poids et mesures est commandé par l'interrupteur à clé scellé (interrupteur de type 1) ou par le retrait du boulon en sécurité scellé (interrupteur de type 2) marqué W and M.

Le mode Program permet à l'utilisateur de programmer les alarmes, le code d'accès, les quantités d'amorce et d'arrêt à faible débit, le facteur K du compteur et les facteurs d'étalonnage du compteur, en plus d'offrir la possibilité de valider ou d'invalider la compensation de la température, etc.

(i) <u>Configuration</u> :

Il y a dix groupes de paramètres programmables dans le menu Configuration :

- communication
- réseau
- réglage général du RCU
- réglage du RCU
- réglage du la sécurité
- réglage de l'équipement
- réglage du type de la FCM
- réglage des alarmes
- produits
- étalonnage des additifs
- étalonnage à distance des additifs
- profils d'accès
- logique sur mesure
- réglage du logo du client
- date et heure
  - d'impression
  - Trace

#### (ii) <u>Diagnostics</u>:

The Diagnostics menu provides testing of the control unit's hardware and firmware.

- Card Reader
- COM Loopback
- Serial Ports
- Network Test
- Keypad
- Display
- Unicode
- FCM Com
- PCM Com
- FCM Health
- PCM Health
- RCU
- Bay
- Preset
- Meters
- Components
- Additives
- Sampler
- Custom Logic

(iii) <u>Views and Inquiries:</u>

This menu displays the status of:

- Alarms
- Totalizers
- Temperature
- Pressure
- Density
- Relative Density
- BSW1 (Bottom Sediment and Water)
- BSW2 (Bottom Sediment and Water)
- API Gravity
- Temperature Compensation (firmware prior to 3.31.11 and 4.31.11)
- Pressure Compensation (firmware prior to 3.31.11 and 4.31.11)
- API Table (firmware 3.31.11 and 4.31.11 and later)

# (ii) <u>Diagnostiques</u>:

Le menu diagnostiques permet la vérification du matériel et du microprogramme du dispositif de commande.

- lecteur de carte
- bouclage COM
- ports en série
- vérification de réseau
- mini-clavier
- afficheur
- Unicode
- com. FCM
- com. PCM
- santé FCM
- santé PCM
- RCU
- quai de chargement
- valeur prédéterminée
- compteurs
- composantes
- additifs
- échantillonneur
- logique sur mesure

## (iii) <u>Visualisation et recherche</u> :

Ce menu affiche l'état des éléments suivants :

- alarmes
- totalisateurs
- température
- pression
- masse volumique
- masse volumique relative
- BSW1 (sédiment et eau)
- BSW2 (sédiment et eau)
- API gravité
- compensation de température (dans les versions du microprogramme antérieures à 3.31.11 et 4.31.11)
- compensation de pression (dans les versions du microprogramme antérieures à 3.31.11 et 4.31.11)
- Table API (à compter des versions du microprogramme 3.31.11 et 4.31.11)

- Mass Calculation (firmware 3.31.11 and 4.31.11 and later)
- Transactions
- Weights and Measures Change Log
- Message Log
- Audit Log
- FCM Mapping

Non-metrological alarms can be cleared and totalizers reset in this menu.

(iv) <u>Weights and Measures:</u> This menu includes:

- RCU
- Bay
- Preset
- Meters
- Components
- Additives
- Temperature Calibration
- Temperature Compensation
- Pressure Calibration
- Pressure Compensation
- Density Calibration

In the software versions 3.31.11 and 4.31.11, and later, the Weights and Measures parameters are located in the configuration menu and are identified in red.

The parameters for the Weights and Measures are protected by the sealed Weights and Measures switch Type 1 or 2 (in addition to the access code). All parameters can be viewed with just the access code.

## **B) The Operator Mode:**

This mode permits the operator to choose a product, enter a preset quantity, and to start and stop a delivery. The MultiLoad II RCU's display shows the desired preset quantity when entered through the keypad. The register then prompts the operator to start the delivery. The display returns to zero and begins counting up until the preset quantity is reached.

- Calculs de la masse (à compter des versions du microprogramme 3.31.11 et 4.31.11)
- transactions
- registre des changements de poids et mesures
- registre des messages
- Registre de vérification
- Cartographie FCM

Il est possible d'effacer les alarmes non métrologiques et de remettre les totalisateurs à zéro à partir de ce menu.

(iv) <u>Weights and Measures/Poids et mesures</u> : Ce menu comprend :

- RCU
- quais
- valeur prédéfinie
- compteurs
- composants
- additifs
- étalonnage de la température
- compensation de la température
- étalonnage de la pression
- compensation de la pression
- étalonnage de la masse volumique

A compter des versions du microprogramme 3.31.11 et 4.31.11 les paramètres de poids et mesures sont situés dans le menu de configuration et apparaissent en rouge.

Les paramètres pour les poids et mesures sont protégés par l'interrupteur à clé scellé de types 1 ou 2 (en plus du code d'accès). Tous les paramètres peuvent être visionnés simplement avec le code d'accès.

## **B) Mode de l'utilisateur :**

Ce mode permet à l'utilisateur de choisir un produit, d'entrer une quantité prédéterminée et d'amorcer et d'interrompre une distribution. Lorsque le volume est prédéterminé à l'aide du mini-clavier, il est affiché par le dispositif d'affichage du MultiLoad II RCU. Ce dernier demande alors à l'utilisateur d'amorcer la distribution. L'affichage retourne à zéro et commence le décompte jusqu'à ce que la quantité prédéterminée soit atteinte.

## **REMOTE COMMUNICATIONS**

The MultiLoad II RCU can be programmed to operate in Remote mode via RS232/RS485/Ethernet or Local (stand-alone) mode. The host computer is configurable to prompt the driver for PIN code, Order Number, Truck ID, Customer, etc. The host computer polls the MultiLoad II RCU for data acquisition for managerial purposes. Configuration is performed at the MultiLoad II RCU or the host computer using GUI software.

The metrological parameters in the "Program" mode cannot be changed through the computer unless the sealed Weights and Measures switch is activated.

The MultiLoad II RCU optional SD Card allows the download of configuration parameters. The SD card menu is only available in firmware versions 4.xx.xx. It allows the loading and saving of the device configuration to and from an SD card. It allows the upgrade of firmware from a new firmware image stored on an SD card.

The firmware and metrological parameters in the "Program" mode cannot be changed through the SD card unless the sealed Weights and Measures switch is activated.

## TÉLÉCOMMANDES

Le MultiLoad II RCU peut être programmé pour fonctionner à distance au moyen de l'interface RS232/RS485/Ethernet ou du mode Local (autonome). Il est possible de configurer l'ordinateur pour qu'il demande au conducteur son NIP, le numéro de commande, l'identification du camion, du client, etc. L'ordinateur principal interroge le MultiLoad RCU pour obtenir des données qui serviront à la gestion. La configuration du MultiLoad II RCU ou de l'ordinateur principal s'effectue au moyen d'une interface graphique.

Les paramètres métrologiques du mode "Programme" ne peuvent être modifiés dans l'ordinateur principal à moins que l'interrupteur scellé du menu poids et mesures ne soit activé.

Le MultiLoad II RCU peut avoir une carte SD facultative qui permet le téléchargement des paramètres de configuration. Le menu de la carte SD est seulement disponible dans les versions de microprogramme 4.xx.xx. Celui-ci permet de charger et de sauvegarder la configuration de l'appareil à et de la carte SD. Celui-ci permet la mise à jour du micrologiciel d'une image du nouveau micrologiciel qui est entreposer sur la carte SD.

Le microprogramme et les paramètres métrologiques du mode "Programme" ne peuvent être modifiés par la carte SD à moins que l'interrupteur scellé du menu poids et mesures ne soit activé.

## **METROLOGICAL FUNCTIONS**

## Automatic Temperature Compensation, (ATC)

To provide volume correction factors when correcting gross metered volumes to net volumes at 15°C this device uses :

- ASTM 1250-1980 or 2004 Table 54A for Generalized Crude Oils
- ASTM 1250-1980 or 2004 Table 54B for Refined Petroleum Products
- ASTM 1250-1980 or 2004 Table 54C for individual and special applications
- ASTM 1250-1980 or 2004 Table 54D for Lube Oil Products
- Table 54 of the ASTM-IP Petroleum Measurement Tables for LPG or
- ASTM 1250-2007 Table 54E for LPG

Note: The ASTM 1250-1980 tables produce a VCF with 4 decimal places. The ASTM 1250-2004 and 2007 tables produce a VCF with 5 decimal places. Tables are considered equivalent.

The MultiLoad II RCU uses a compatible 3 or 4 wire 100 ohm platinum resistance temperature detector having a temperature coefficient of 0.00385 ohm/ohm/°C and having either a class A or Class B designation conforming to IEC 751 specifications.

#### Automatic Pressure Compensation, (APC)

The MultiLoad II RCU uses API Table 11.2.2M to determine the compressibility factors of liquefied petroleum gas. With firmware versions 3.31.11 and 4.31.11, and later, the APC table is automatically selected when API Table 54 or ASTM 1250-2007 Table 54E is selected and the pressure is not zero.

Note: The API table 54 produces a VCF with 4 decimal places. The ASTM 1250-2007 table produces a VCF with 5 decimal places. The tables are considered equivalent.

# FONCTIONS MÉTROLOGIQUES

#### **Compensation automatique de la température** (CAT)

Pour obtenir les facteurs de correction du volume lors de la conversion des volumes bruts nominaux en volumes nets à 15 °C l'appareil utilise :

- ASTM 1250-1980 ou 2004 Table 54A pour le pétrole brut en général
- ASTM 1250-1980 ou 2004 Table 54B pour les produits pétroliers raffinés
- ASTM 1250-1980 ou 2004 Table 54C pour utilisation individuelle ou spéciale
- ASTM 1250-1980 ou 2004 Table 54D pour les huiles lubrifiantes
- la table 54 de l'ASTM-IP (Petroleum Measurement Tables) pour les GPL ou
- ASTM 1250-2007 Table 54E pour les GPL

Note: Les tables ASTM 1250-1980 produisent un FCV avec 4 décimales. Les tables ASTM 1250-2004 et 2007 produisent un FCV avec 5 décimales. Les tableaux sont considérés comme équivalents.

Le MultiLoad II RCU utilise des détecteurs de température à résistance de platine de 100 ohms, à 3 ou 4 fils, à un coefficient de température de 0,00385 ohm/ohm/°C, classe A ou B, conformément aux exigences de la norme IEC 751.

#### Compensation automatique de la pression (CAP)

Le MultiLoad II RCU utilise la table 11.2.2M de l'API pour déterminer les facteurs de compressibilité des gaz de pétrole liquéfiés. Avec les versions du microprogramme 3.31.11 et 4.31.11 et suivants, la table CAP est automatiquement sélectionnée lorsque API table 54 ou ASTM 1250-2007 Table 54E est choisie et que la pression n'est pas zéro.

Note: La table API 54 produit un FCV avec 4 décimales. La table ASTM 1250-2007 produit un FCV avec 5 décimales. Les tableaux sont considérés comme équivalents. For pressure measurement, the MultiLoad II RCU is connected to an approved and compatible pressure transducer.

## **Meter Factor Calibration**

The MultiLoad II RCU can be programmed with up to four flow-related meter calibration factors for meter linearization of each product.

Pulse output from MultiLoad II RCU is not approved for trade purposes.

## SEALING REQUIREMENTS

A sealed key switch (type 1 switch) is one option used to access Weights and Measures programmable parameters. A lead and wire seal secures the cover to the switch housing. The key switch must be activated in order to change programmable Weights and Measures parameters (see **Fig. 7**).

A second option used to access Weights and Measures programmable parameters, is by means of 2 security bolts (type 2 switch) with magnets on the tips. When a bolt (type 2 switch) is removed, access to the labelled function is enabled. The bolts (type 2 switch) have a drilled head and are sealed by a lead and wire seal to the cover of the switch housing (see **Fig. 8**).

When the MultiLoad II does not have the external Program Mode (Weights and Measures) switch, type 1 or 2, installed, it is necessary to use the internal DIP switches inside the MultiLoad II RCU, (4 red DIP switches in middle of board), on the CPU board to enable program mode and Weights and Measures access (see **Fig. 9**).

DIP switch #3 is the program mode switch. DIP switch #4 is the Weights and Measures access switch. The metal housings of the MultiLoad II RCU are sealed with a lead and wire seal through the drilled bolt heads to prevent access to DIP switches. Pour la mesure de la pression, le RCU MultiLoad II est relié à un transducteur de pression compatible et approuvé.

## Facteur d'étalonnage du compteur

Le MultiLoad II RCU peut être programmé de façon à avoir au plus quatre facteurs d'étalonnage associés au débit aux fins de linéarisation du compteur pour chaque produit.

La sortie d'impulsions du MultiLoad II RCU n'est pas approuvée pour une utilisation commerciale.

## SCELLAGE

Un interrupteur à clé scellé (interrupteur de type 1) est une façon d'accéder aux paramètres programmables du menu Weights and Measures. Un plomb et un fil métallique servent à fixer le couvercle de métal au boîtier de l'interrupteur. L'interrupteur à clé doit être activé pour modifier les paramètres programmables de poids et mesures (voir fig. 7.). Une autre façon d'accéder aux paramètres programmables de poids et mesures est par l'intermédiaire de deux boulons en sécurité (interrupteur de type 2) munis d'un aimant à leur extrémité. Lorsqu'un des boulons (interrupteur de type 2) est retiré, l'accès à la fonction identifiée est validé. Les boulons (interrupteur de type 2) ont une tête perforée et sont fixés au boîtier de l'interrupteur par un plomb et un fil métallique (voir **fig. 8**.). Lorsque le Multiload II ne possède pas d'interrupteur externe pour le mode Program (Weights and Measures), type 1 ou 2, il faut trouver les interrupteurs DIP internes du Multiload II RCU (quatre interrupteurs DIP rouges au centre de la carte) sur la carte UC pour valider le mode Program et accéder au menu Weights and Measures (voir fig. 9). L'interrupteur DIP n°3 est l'interrupteur du mode Program. L'interrupteur DIP n°4 est l'interrupteur d'accès au menu Weights and Measures. Les boîtiers métalliques du Multiload II RCU sont scellés avec un plomb et un fil métallique passé dans deux boulons à tête perforée qui empêchent l'accès aux interrupteurs DIP.

All metal housings of the MultiLoad II RCU, FCM and FCM II Modules are sealed with metallic wire and seal through drilled bolt heads to prevent access to the DIP switches. The RTD temperature sensor is sealed in the thermal well in the same manner.

#### FIRMWARE

The approved firmware versions for the MultiLoad II RCU are displayed on power up or exiting program mode.

The firmware versions for the I/O board in the MultiLoad II RCU are displayed in the Diagnostics Menu->FCM Health.

The firmware version for the FCM and FCM II are displayed in the Diagnostics Menu->FCM Health.

Approved firmware versions for the MultiLoad II RCU are identified by three numbers xx.yy.zz where:

xx is the hardware platform.

- yy is the major firmware release with W&M impact.
- zz is the minor firmware release without W&M impact.

Ratio, Sequential, and Side Stream Blending applications are approved for firmware versions 3.28.02, 3.28.11, 3.28.15, 3.28.16, 3.31.02, 4.31.02, 3.31.11 and 4.31.11 only.

Versions 3.28.15, 3.28.16, 3.31.02, 4.31.02, 3.31.11, 4.31.11, 3.31.21, and 4.31.21 have been approved to support Ratio Blending with Sequential Blending, Sequential Blending with Side Stream Blending and Ratio blending with Side Stream Blending applications.

Les boîtiers métalliques des modules MultiLoad II RCU, FCM et FCM II sont scellés avec un plomb et un fil métallique passé dans des boulons à tête perforée, qui empêchent l'accès aux interrupteurs DIP. Le détecteur de température à résistance (RTD) est scellé de la même manière dans le puits thermométrique.

#### MICROLOGICIEL

Les versions approuvées du micrologiciel du MultiLoad II RCU s'affichent à la mise sous tension ou à la sortie du mode Program.

Les versions de micrologiciel pour la carte entrée/sortie dans le MultiLoad II RCU sont affichées dans le menu Diagnostics->FCM Health.

La version de micrologiciel du module FCM et du module FCM II sont affichées au menu Diagnostics->FCM Health.

Les versions approuvées du micrologiciel du MultiLoad II RCU sont identifiées par trois numéros xx.yy.zz où:

- xx est la plateforme de matériel.
- yy est l'émission majeure de micrologiciel avec impact sur P&M.
- zz est l'émission mineure de micrologiciel sans impact sur P&M.

Le mélange proportionnel, séquentiel, et à artère secondaire sont seulement approuvés pour les versions de micrologiciel 3.28.02, 3.28.11, 3.28.15, 3.28.16, 3.31.02, 4.31.02, 3.31.11 et 4.31.11

Les versions 3.28.15, 3.28.16, 3.31.02, 4.31.02, 3.31.11, 4.31.11, 3.31.21, et 4.31.21 ont été approuvées pour appuyer les applications de mélange proportionnel avec mélange séquentiel, de mélange séquentiel avec mélange à artère secondaire et de mélange proportionnel avec mélange à artère secondaire.

MultiLoad II	1 meter I/O Board	2 meter I/O Board	FCM I	FCM II
RCU	carte E/S a 1 compteur	carte E/S a 2 compteurs		
	(AC or DC / c.a. ou c.c. version)			
v3.27	v031	v039	v017	v034
v3.28.02	v035	v040		v035
v3.28.11	v036	V042		v036
v3.28.15	v039			v039
v3.28.16	v040			v040
v3.31.02	V042			V042
v4.31.02				
v3.31.11				
v4.31.11				
V3.31.21				
V4.31.21				

## Firmware Versions / version du micrologiciel

#### NOTE :

When the MultiLoad II System is installed at bulk loading facilities, the device is installed with a UPS, (Uninterruptable Power Source) in order to meet Specification SVM 1.25(a).

#### **REMARQUE** :

Dans le cas des installations de chargement de vrac, le MultiLoad II doit être doté d'un système UPS (système d'alimentation sans interruption) conformément à la norme ministérielle SVM 1.25(*a*).

## INSTALLATION REQUIREMENTS

The following are some of the key parameters for configuring the MultiLoad II RCU

#### **INSTALLATION**

Voici quelques-uns des principaux paramètres de configuration du MultiLoad II RCU

Program Code/ Code de programme	Description/ Description	Entry/ Entrée
Configuration Menu/ Menu Configuration	Ratio blending/Mélange proportionnel	Disabled/Invalidé
Equipment Setup/	Sequential blending/Mélange séquentiel	Disabled/Invalidé
Preset/Préréglage		For firmware V3.27 only/ Pour micrologiciel V3.27 seulement
Weights and Measures Menu/ Menu Poids et Mesures		
Meter K-Factor/ Facteur-K du compteur	Pulses per unit volume/ Impulsions par volume unitaire	Variable
Meter Factors/ Facteurs de mesure du compteur	For meter linearization, maximum meter factor deviation/ Écart maximal du facteur de mesure pour la linéarisation de compteurs	0.25% max. between adjacent meter factors/ 0,25% max. entre les facteurs de mesure de compteurs adjacents
Étalonnage de la température	For temperature probe calibration/Pour étalonnage de la sonde thermométrique	Offset/Écart
RTD enable/RTD validé	RTD enabled to prevent manual temperature entry if probe fails/ RTD validé pour éviter les entrées de température manuelles en cas de panne de la sonde	Activated/Activé
Quad check enable/ Vérification en quadrature validée	Quadrature check or Pulse Security/Vérification en quadrature ou sécurité d'impulsion	Activated/Activé
Maximum Quad Errors/ Erreurs en quadrature maximales	Set maximum false or missing pulses/Régler le maximum d'impulsions fausses ou manquantes	Set according to SVM-1.14 / Régler selon SVM-1.14 (See Note 1 / Voir Note 1)
API CTL Table (except for v3.31.11 and v4.31.11 and later) / Table API CTL (excepté pour des versions du microprogramme 3.31.11 et 4.31.11 et suivants)	API or ASTM-IP Table/ Table API ou ASTM-IP	54, 54A, 54B, 54C and/et 54D, none/aucune
API Table (for v3.31.11 and v4.31.11, and later)/ Table API (à compter des versions du microprogramme 3.31.11 et 4.31.11)	API Table/Table API	TAB54, ASTM1250-1980 Table 54 TAB54A, ASTM1250-1980 Table 54A TAB54B, ASTM1250-1980 Table 54B TAB54C, ASTM1250-1980 Table 54C TAB54D, ASTM1250-1980 Table 54D 04-54A, ASTM1250-2004 Table 54A 04-54B, ASTM1250-2004 Table 54B 04-54C, ASTM1250-2004 Table 54B 04-54D, ASTM1250-2004 Table 54D 07-54E, ASTM1250-2007 Table 54E

API CPL Table (except for v3.31.11 and v4.31.11)/ Table API CPL (excepté pour des versions du microprogramme 3.31.11 et 4.31.11	API Table/Table API	11.2	2.2M
Compute Blend Density / Calcule de la masse volumique du mélange	Enable ability to compute blend density from component densities / Mise en marche de la capacité de calculer la masse volumique dérivée du mélange de la masse volumique des composantes.	Disa	abled / Hors d'usage
	When the test having each gived is termed black for	Ena	bled/Validé
Configuration Menu/	when the test begins, each pixel is turned black for 0.75 seconds. Then, each pixel is blanked for 0.75		
Menu Configuration	seconds. Inoperable pixels will appear as tiny,		
RCU Setup/ réglage du RCU	contrasting dots. When the test ends, the Load		
Pixel test/Test de Pixel	Screen is displayed./		
	Lorsque le test commence, chaque pixel devient		
	est occulté 0.75 secondes. Les pixels inopérables		
	apparaîtront comme de minuscules points		
	contrastés. Lorsque le test se termine, l'écran de		
	chargement s'affiche.		

## Note 1

There are two inputs that need to be programmed to meet the requirements of SVM-1.14. The "Quad Error" parameter being the amount of permissible false or missing pulses, and the "Reset Quad Errors" parameter being the amount of pulses to be checked for missing pulses. The Max Quad Errors parameter should be set to 10 and the Reset Quad Errors parameter should be set to 10,000. Where the maximum value for Quad Error = 5 X min resolution (L) X Meter k factor (pulses /L). The "Reset Quad Error" must be set so that the "Quad Error" is 0.1% of the "Reset Quad Error" value. Therefore "Reset Quad Error" = "Quad Error" X 1000.

## **ATC Access :**

To access these parameters using the keypad, enter the program mode by removing the calibration bolt, enter the program mode access code via the keypad and press "Next"; the "Main menu" will appear.

Go to the "Configuration menu" press "Enter" then select "Equipment Setup" and press "Enter".

# Note 1

Il y a deux entrées qui doivent être programmées pour rencontrer le règlement SVM-1.14. Le paramètre "Quad Error" étant le montant d'impulsions fausse ou manquante permissive, et , le paramètre "Reset Quad Error" étant le montant d'impulsions à vérifier pour les impulsions fausses ou manquantes. Le paramètre "Max Quad Errors" devrait être régler à 10 et le paramètre "Reset Quad Errors" devrait être régler à 10,000. Où le maximum " Quad Error " = 5 X min résolution (L) X facteur k du compteur (impulsions/L). Le " Reset Quad Error " doit être définie pour que le "Quad Error " soit 0,1 % de la valeur " Reset Quad Error ". Donc " Reset Quad Error " = "Quad Error " X 1000.

## Accéder CAT :

Pour accéder aux paramètres en utilisant la touche numérique, actionner le mode de programmation en enlevant le boulon d'accès de programmation, entrer le code d'accès du mode de programmation par l'intermédiaire de la touche numérique et appuyer sur la touche "Next"; le menu principal "Main menu" apparaîtra.

Sélectionner le menu "Configuration menu" appuyer sur la touche "Enter" ensuite sélectionner le menu Select "Meters" then press "Enter". Select "Preset" then "Enter". Select "Meter" then press "Enter".

"Equipment Setup" et appuyer sur la touche "Enter". Sélectionner le menu "Meters" ensuite appuyer sur la touche "Enter". Sélectionner le menu "Preset" et appuyer sur la touche "Enter". Sélectionner le menu "Meter" ensuite appuyer sur la touche "Enter".

# The following table describes how to access information for Meter Proving on a MultiLoad System/Le tableau suivant décrit la façon d'obtenir les renseignements requis pour étalonner un compteur sur un système MultiLoad (à charges multiples):

1.	Program Mode Bolt on the side of the MultiLoad must be removed.	1.	Retirer le boulon qui verrouille l'accès au mode Program (programmation), sur le côté du système MultiLoad.
2.	Operator Enters "0", "0", "0", "0", "0" following by the Next Key to Enter program mode. Note: if customer changed the default program mode code from 00000 to something else, they will need to supply you with it.	2.	L'utilisateur doit entrer les chiffres 0, 0, 0, 0, 0, 0, puis cliquer sur la touche Next pour activer le mode Program. Remarque: Si le client modifie le code d'accès par défaut (00000) au mode Program, il devra fournir le nouveau code.
3.	To change any W&M parameter (parameters displayed in Red), the W&M Bolt on the side of the MultiLoad must also be removed.	3.	Pour modifier des paramètres métrologiques (les paramètres s'affichent en rouge), le boulon de ces paramètres qui se trouve sur le côté de l'appareil doit également être retiré.
4.	The Meter K-Factor parameter can be viewed and changed by: Selecting "Configuration", "Equipment", "Meters", the desired preset, the desired meter. Page down several screens and look for the "Meter K- Factor" parameter setting.	4.	Le paramètre Meter K-Factor (facteur K du compteur) peut être visualisé et modifié comme suit : Sélectionner Configuration, Equipment, Meters, le préréglage souhaité et le compteur visé. Faire défiler plusieurs écrans et trouver les réglages du paramètre du facteur K.
5.	The Meter Factor parameter(s) can be viewed and changed by: Selecting "Configuration", "Equipment", "Components", the desired preset, the desired component. Page down several screens and look for the "Meter K-Factor #x" and "Meter Factor #x Rate" parameter settings. Setting the "# Meter Factors Used" parameter, up to four meter factors can be specified for different flow rates. Rates must be increasing.	5.	Les paramètres Meter Factor (facteurs de mesure) peuvent être visualisés et modifiés comme suit : Sélectionner Configuration, Equipment, Components, le préréglage souhaité et le composant visé. Faire défiler plusieurs écrans et trouver les réglages des paramètres Meter K-Factor #x (facteur K n°) et Meter Factor #x Rate (débit du facteur de mesure n°). Pendant le réglage du paramètre # Meter Factors Used (nombre de facteurs de mesure utilisés), jusqu'à quatre facteurs de mesure peuvent être sélectionnés pour différents débits. Les débits doivent être croissants.
6.	The Temperature Offset can be viewed and changed by: Selecting "Views and Inquiries", "Temperature", the desired preset, the desired meter. The live temperature, configured offset and live adjusted temperature is displayed. The offset can be changed by pressing 1 or 2 and entering the new offset or the current actual temperature. Any probe or communication errors will also be displayed on this screen.	6.	L'écart de température peut être visualisé et modifié comme suit : Sélectionner Views and Inquiries, Temperature, le préréglage souhaité et le compteur visé. La température réelle, l'écart configuré et la température réelle réglée s'affichent. L'écart peut être modifié en appuyant sur la touche 1 ou 2 et en entrant le nouvel écart ou la température réelle. Les erreurs de la sonde ou les erreurs de communication s'afficheront également à l'écran.

7. The enabling of an external Density, Relative Density or API Gravity sensor can be viewed and changed by: Selecting "Configuration", "Equipment", "Meters", the modifiée comme suit : desired preset, the desired meter. Page down several screens and look for the "Density Sensor, Relative Density Sensor, or API Gravity Sensor" parameter settings. a. If a sensor is configured, the Density, Relative a. Density or API Gravity Offset(s) can be viewed and changed by: Selecting "Views and Inquiries", "Density, Relative Density or API Gravity", the desired preset, the desired meter. compteur visé. The live value, configured offset and live adjusted value is displayed. réglée s'affichent. The offset can be changed by pressing 1 or 2 and entering the new offset or the current value. Any signal or communication errors will also be displayed on this screen. aussi à l'écran. b. If a sensor is not configured, the Default Density, Default Relative Density or Default API Gravity can be viewed and changed by: comme suit : Selecting "Configuration", "Equipment", "Meters", the desired preset, the desired meter. Page down several screens and look for the "Default Density, Default Relative Density, or Default API Gravity" parameter settings. i. For Sequential Blenders, it may be necessary i., to configure a different Default Density, Default Relative Density, or Default API Gravity for different components going through the same meter. compteur. If a sensor is not configured, the Component Default Density, Relative Density or API Gravity (which will override the Meter Default Density, Default Relative Density or Default API Gravity) can be viewed and changed by: Selecting "Configuration", "Equipment", "Components", the desired preset, the desired component.

> Page down several screens and look for the "API Gravity, Relative Density or Default Density" parameter settings.

7. L'activation du capteur de masse volumique externe, de densité relative ou de densité API peut être visualisée et Sélectionner Configuration, Equipment, Meters, le

préréglage souhaité et le compteur visé. Faire défiler plusieurs écrans et trouver les réglages des paramètres Density Sensor (capteur de masse volumique), Relative Density Sensor (capteur de densité relative) ou API Gravity sensor (capteur de densité API).

Si un capteur est configuré, l'écart de la masse volumique, de la densité relative ou de la densité API peut être visualisé et modifié comme suit : Sélectionner Views and Inquiries, Density, Relative Density ou API Gravity, le préréglage souhaité et le

La valeur réelle, l'écart configuré et la valeur réelle

L'écart peut être modifié en appuyant sur la touche 1 ou 2 et en entrant le nouvel écart ou la valeur actuelle. Les erreurs de signal ou de communication s'afficheront

b. Si un capteur n'est pas configuré, la masse volumique par défaut, la densité relative par défaut ou la densité API par défaut peuvent être visualisées et modifiées

Sélectionner Configuration, Equipment, Meters, le préréglage souhaité et le compteur visé. Faire défiler plusieurs écrans et trouver les réglages des paramètres Default Density (masse volumique par défaut), Default Relative Density (densité relative par défaut) ou Default API Gravity (densité API par défaut).

Dans le cas des mélangeurs séquentiels, il pourrait s'avérer nécessaire de configurer différentes masses volumiques, densités relatives ou densités API par défaut pour divers composants d'un même

Si un capteur n'est pas configuré, la masse volumique par défaut, la densité relative ou la densité API du composant (ce qui invalidera la masse volumique, la densité relative ou la densité API par défaut du compteur) peut être visualisée et modifiée comme suit:

Sélectionner Configuration, Equipment, Components, le préréglage souhaité et le composant visé.

Faire défiler plusieurs écrans et trouver les réglages des paramètres API Gravity (densité API), Relative Density (densité relative) ou Default Density (masse volumique par défaut).

8. The API Table for the component can be viewed and changed by:

Selecting "Views and Inquiries", "API Table", the desired preset, the desired component.

The first line displays the selected API table for the selected component.

The other lines on the display allow the operator to enter test data (temperature, density) and view the calculated, CTL, CPL and VCF values.

9. To display batch data, the operator will need to exit program mode, and using a site supplied driver card, card into the system preset and flow a batch.

The operator can select the loading arm, and press the <Next> key several times until the COMPONENT STATUS SCREEN is displayed for the desired component.

When the batch is flowing, this screen displays the Live Gross Volume, Net Volume, Temperature, Density, Relative Density, API Gravity, the configured API table name, Calculated CPL, Calculated CTL, and Calculated VCF.

When the batch is not flowing, this screen displays the Gross Volume, Net Volume, Volume Weighted Temperature, Volume Weighted Density, Volume Weighted Relative Density, Volume Weighted API Gravity, the configured API table name, Calculated CPL, Calculated CTL, and Calculated VCF.

- 10. After all proving is done and all W&M parameters have been configured, reinsert the W&M bolt and place a wire seal through this bolt to ensure no unauthorized changes can occur without detection.
- 11. The W&M Change log can always be viewed on any MultiLoad to check for unauthorized changes of W&M parameters.

While the card in screen is displayed, the operator enters "4", "4", "4", "9" followed by the Next key. The W&M Change log will be displayed.

- La table de l'API pour le composant peut être visualisée et modifiée comme suit: Sélectionner Views and Inquiries, API Table, le préréglage souhaité et le composant visé. La première ligne affiche la table de l'API sélectionnée pour le composant choisi. Les autres lignes de l'écran permettent à l'utilisateur d'entrer les données d'essai (température, masse volumique) et de visualiser les valeurs calculées de CTL, CPL et FCV.
   Pour afficher les données d'un produit, l'utilisateur devra
  - Pour afficher les données d'un produit, l'utilisateur devra quitter le mode Program et utiliser une carte de conducteur fournie sur place, l'insérer dans le système, prérégler le système et lancer l'écoulement du produit. L'utilisateur peut choisir le bras de chargement et appuyer sur la touche <Next> plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran de l'état du composant (COMPONENT STATUS SCREEN) apparaisse pour le composant souhaité. Lorsque le produit s'écoule, l'écran indique le volume brut réel (Live Gross Volume), le volume net (Net Volume), la température (Temperature), la masse volumique (Density), la densité relative (Relative Density), la densité API (API Gravity), le nom de la table de l'API entrée (API table name), le CPL calculé (Calculated CPL), le CTL calculé (Calculated CTL) et le FCV calculé (Calculated VCF). Lorsque le produit ne s'écoule pas, l'écran affiche le volume brut (Gross Volume), le volume net, la température pondérée en fonction du volume (Volume Weighted Temperature), la masse volumique pondérée en fonction du volume (Volume Weighted Density), la densité relative pondérée en fonction du volume (Volume Weighted Relative Density), la densité API pondérée en fonction du volume (Volume Weighted API Gravity), le nom de la table de l'API entrée, le CPL calculé. le CTL calculé et le FCV calculé.
- 10. Une fois l'étalonnage terminée et tous les paramètres métrologiques entrés, replacer le boulon des paramètres métrologiques et passer un fil métallique dans ce boulon pour éviter que des modifications non autorisées ne soient pas détectées.
- 11. Il est possible de visualiser en tout temps le registre des modifications sur n'importe quel système MultiLoad pour vérifier si des modifications non autorisées ont été apportées aux paramètres métrologiques.

Lorsque la carte est insérée et que l'écran s'affiche, l'utilisateur doit entrer les chiffres 4, 4, 4, 9, puis appuyer sur la touche Next. Le registre des modifications s'affichera. The following table describes the model designation for this device before 2008-09-18:

ML2 - \* - \* - \* - \* - \* - \* 1 2 3 4 5

- 1. <u>Enclosure</u>
  - 1 Division 2
  - 2 Division I, Explosion Proof
  - 3 SMP
  - 4 ExL
- 2. <u>Firmware</u>
  - M MultiLoad
  - 1 1 Arm
  - $S\,$  SMP
- 3. <u>Card Reader</u> P - Captive proximity
  - B No Card Reader
- 4. <u>I/O Board</u>
  - N No I/O Board
  - R Digital + Analog In (RTD and 4-20mA)
  - A Digital + Analog In + Analog Out
- 5. <u>Power</u>

A - AC (85 - 260 VAC) D - DC (18 - 36 vdc)

#### New Model Designations as of 2008-09-18 :

<u>Model:</u> MULTILOAD II DIV-2 MULTILOAD II EXPLOSION-PROOF MULTILOAD II EXL MULTILOAD II SMP MULTILOAD II MOBILE MULTILOAD II SCS 1. <u>Boîtier</u>

- 1 Division 2
- 2 Division I, antidéflagrant

modèle de cet appareil avant 2008-09-18:

Le tableau ci-dessous décrit la désignation du

3 - SMP

- 4 ExL
- 2. <u>Microprogramme</u>
  - M MultiLoad
  - 1 1 bras
  - S SMP
- <u>Lecteur de carte</u>
  P capteur de proximité
  B pas de lecteur de carte
- 4. <u>Carte entrée/sortie</u>
  - N pas de carte entrée/sortie
  - R entrée numérique + analogique (RTD et 4-20 mA)
  - A entrée numérique + analogique + sortie analogique
- 5. <u>Alimentation</u> A - c.a. (85-260 V c.a.) D - c.c. (18-36 V c.c.)

# Nouvelles désignations de modèles en vigueur depuis le 2008-09-18 :

<u>Modèle :</u> MULTILOAD II DIV-2 MULTILOAD II ANTIDÉFLAGRANT MULTILOAD II EXL MULTILOAD II SMP MULTILOAD II MOBILE MULTILOAD II SCS

#### REVISIONS

#### **Rev. 1** (2008-09-18)

To add new firmware version 3.28.11 for MultiLoad II RCU, new firmware version v035 for the I/O board in the MultiLoad II RCU, new FCM II module, new Type 2 external W and M and Program switches (brass bolts with magnets in tip) and DIP switches for W and M and Program modes, and to add new model designators.

## Rev. 2 (2009-02-26)

To add new firmware versions 3.28.15 and 3.28.16 for MultiLoad II RCU, new firmware version v036 for the I/O board in the MultiLoad II RCU, new firmware version v017 for the FCM and new firmware versions v035 and v036 for the FCM II module.

## Rev. 3

To add new firmware versions 3.31.02 and 4.31.02 for MultiLoad II RCU, new firmware version v039 for the I/O board in the MultiLoad II RCU, new 2 meter I/O board in the MultiLoad II RCU with new firmware version v039 and new firmware version v039 for the FCM II module.

# Rev. 4

To correct text and information. Update applicant and manufacturer's address.

# RÉVISIONS

# Rév. 1 (2008-09-18)

Pour ajouter la nouvelle version de micrologiciel 3.28.11 pour le Multiload II RCU, la nouvelle version de micrologiciel v035 pour la carte entrée/sortie dans le MultiLoad II RCU, le nouveau module FCM II, le nouveau interrupteur externe de type 2 pour le mode Program et le Weights and Measures (boulons en laiton avec aimant) et les interrupteurs DIP pour le mode Program et le menu Weights and Measures, et pour ajouter les nouvelles désignations des modèles.

# Rév. 2 (2009-02-26)

Pour ajouter les nouvelles versions de micrologiciel 3.28.15 et 3.28.16 pour le Multiload II RCU, la nouvelle version de micrologiciel v036 pour la carte entrée/sortie dans le MultiLoad II RCU et la nouvelle version de micrologiciel v017 pour le module FCM et les nouvelles versions de micrologiciels v035 et v036 pour le module FCM II.

# Rév. 3

Pour ajouter les nouvelles versions de micrologiciel 3.31.02 et 4.31.02 pour le Multiload II RCU, la nouvelle version de micrologiciel v039 pour la carte entrée/sortie dans le MultiLoad II RCU, la nouvelle carte entrée/sortie pour deux compteurs dans le MultiLoad II RCU avec nouvelle version de micrologiciel v039 et la nouvelle version de micrologiciel v039 pour le module FCM II.

# Rév. 4

Pour corriger le texte et information. Mise à jour de l'adresse du requérant et du fabricant.

#### **Rev. 5**

To add new firmware versions 3.31.11 and 4.31.11 for the MultiLoad II RCU. Add new firmware version v040 for the I/O board, new DC I/O board, 2 meter I/O board in the MultiLoad II RCU. Add new firmware version v040 for the FCM II module. Added new ASTM1250-2004 API tables. Added new MultiLoad II Mobile enclosure. Added new 9-30VDC power board.

## Rev.6

To add new firmware versions 3.31.21 and 4.31.21 for the MultiLoad II RCU. Add new firmware version v042 for the I/O board, DC I/O board, 2 meter I/O board in the MultiLoad II RCU. Add new firmware version v042 for the FCM II module. Added new ASTM1250-2007 API table 54E. Added the Multiload II SCS. Add new meter proving instructions.

# **EVALUATED BY**

# AV-2397C and AV-2397C Rev. 1, 2and 5

Doug Poelzer Senior Legal Metrologist

## AV-2397C Rev. 3

Alain Gagné Senior Legal Metrologist & Doug Poelzer Senior Legal Metrologist

# AV-2397C Rev. 4

Alain Gagné Senior Legal Metrologist

## AV-2397C Rev. 6

Andrew Coombs Legal Metrologist

## Rév. 5

Pour ajouter les nouvelles versions de micrologiciel 3.31.11 et 4.31.11 pour le Multiload II RCU. Ajouter la nouvelle version de micrologiciel v040 pour la carte entrée/sortie, nouvelle carte entrée/sortie c. c., carte entrée/sortie de 2 compteurs dans le MultiLoad II RCU. Ajouter la nouvelle version de micrologiciel v040 pour le module FCM II. Ajouter les nouvelles tables API ASTM1250-2004, un nouveau MultiLoad II Mobile boitier, et une nouvelle carte d'alimentation 9-30 V c.c. .

## Rév. 6

Pour ajouter les nouvelles versions de micrologiciel 3.31.21 et 4.31.21 pour le Multiload II RCU. Ajouter la nouvelle version de micrologiciel v042 pour la carte entrée/sortie, DC carte entrée/sortie, carte entrée/sortie de 2 compteurs dans le MultiLoadII RCU. Ajouter la nouvelle version de micrologiciel v042 pour le module FCM II. Ajouter la nouvelle table 54E API ASTM1250-2007. Ajouter le Multiload II SCS. Ajouter les instructions pour l'étalonnage du compteur.

# ÉVALUÉ PAR

#### AV-2397C et AV-2397C Rév. 1, 2 and 5

Doug Poelzer Métrologiste légal principal

#### AV-2397C Rév. 3

Alain Gagné Métrologiste légal principal et Doug Poelzer Métrologiste légal principal

## AV-2397C Rév. 4

Alain Gagné Métrologiste légal principal

## AV-2397C Rév. 6

Andrew Coombs Métrologiste légal The following enclosures (**Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, and Fig. 6**) are enclosure option model numbers as listed on the nameplate.

Les boîtiers suivants (**fig. 1, fig. 2, fig. 3 fig. 4, fig. 5, et fig. 6**) sont les numéros de modèles de boîtiers facultatifs comme indiqué sur la plaque signalétique.



Fig. 1: MultiLoad II Division 2



Fig. 2: MultiLoad II Explosion Proof / antidéflagrant



Fig. 3: MultiLoad II EXL

Fig. 4: MultiLoad II SMP



Fig. 5: MultiLoad II Mobile

Fig. 6: Multiload II SCS



Fig. 7 Key Switch (Type 1 Switch) / interrupteur à clé (interrupteur de type 1)

1) Operating Mode - Program Function disabled, Weights	1) Mode de fonctionnement - mode Program invalidé menu		
and Measures disabled	"Weights and Measures" invalidé		
2) Operating Mode - Program Function disabled, Weights	2) Mode de fonctionnement - mode Program invalidé, menu		
and Measures disabled	"Weights and Measures" invalidé		
3) Program Mode - Program Function enabled, Weights and	3) Mode de fonctionnement - mode Program validé, menu		
Measures disabled	"Weights and Measures" invalidé		
4) Weights and Measures Mode - Program Function	4) Mode de fonctionnement - mode Program validé, menu		
enabled, Weights and Measures enabled	"Weights and Measures" validé		

Fig. 8 Security Bolts with magnetic tips (Type 2 Switch) / Boulons en sécurité avec aimant sur l'extrémité (interrupteur de type 2)





Fig. 9

**Fig. 9:** When the MultiLoad II does not have the external Program Mode/W and M switch type 1 or 2 installed, it is necessary to use DIP switches (4 red DIP switches in middle of board) on the CPU board to enable program mode and W and M access DIP switch. They are numbered 1 through 4 with 1 being closest to the front of the enclosure (top of the picture), and 4 being toward the back of the enclosure (bottom of the picture).

When DIP switch is in the ON position, the switch is in the active state. A DIP switch is ON when it is moved to the right, and OFF when moved to the left.

DIP Switch #3 is the program mode switch. DIP Switch #4 is the W and M access DIP switch.

**Fig. 9 :** Lorsque le Multiload II n'est pas muni d'un interrupteur externe de type 1 ou 2 pour le mode Program et le menu Weights and Measures, il faut utiliser des interrupteurs DIP (4 interrupteurs DIP rouges situés au milieu de la carte UC) pour activer le mode Program et les interrupteurs DIP de Weights and Measures. Les interrupteurs DIP sont numérotés de 1 à 4, 1 étant à l'avant du boîtier (haut de la photo) et 4, à l'arrière du boîtier (bas de la photo).

Lorsque l'interrupteur DIP est dans la position « ON », l'interrupteur est activé. Un interrupteur DIP est à « ON » lorsqu'il est déplacé vers la droite et à « OFF » lorsqu'il est déplacé vers la gauche.

L'interrupteur DIP n°3 est l'interrupteur du mode Program. L'interrupteur DIP n° 4 est l'interrupteur du menu Weights and Measures.



Old CPU card / Ancienne carte UC



New CPU Card / Nouvelle carte UC

#### SINGLE METER



Single Meter I/O Board (AC Relays) / carte entrée/sortie pour un compteur (Relais c. a.)

DUAL METER



2 Meter I/O Board / carte entrée/sortie pour deux compteurs



Single Meter I/O Board (AC Triacs) / carte entrée/sortie pour un compteur (Triacs c. a.)



Single Meter I/O Board (DC MOSFETs) / carte entrée/sortie pour un compteur (Transistor MOS c. c.)

#### **APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Weights and Measures Act.* Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the *Weights and Measures Regulations*. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

#### **TERMS AND CONDITIONS :**

This/these device types(s) has/have been assessed against and found to comply with the requirements of the *Terms* and Conditions for the Approval of Electronic APC Incorporated into Electronic Registers.

This conditional approval will expire upon the adoption of the specifications related to these devices and no further devices will be authorized to be placed in service unless permitted by transitory measures announced at the time of the promulgation.

Devices installed, initially inspected, and verified under the authority of this conditional approval may require subsequent modifications by the applicant to comply with the adopted specifications.

#### Original copy signed by :

Luigi Buffone Acting Senior Engineer – Liquid Measurement Engineering and Laboratory Services Directorate

#### **APPROBATION :**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) cidessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du *Règlement sur les poids et mesures*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

#### **MODALITÉS ET CONDITIONS :**

Ce(s) type(s) d'appareil(s) ont été évalués et jugés conformes aux exigences des *Conditions pour l'approbation des CAP intégrés aux enregistreurs électroniques*.

La présente approbation conditionnelle prendra fin lors de l'adoption de la norme relative à ces appareils et aucun autre appareil ne pourra être mis en service à moins qu'il en soit prévu autrement dans des mesures transitoires annoncées au moment de la promulgation.

Les appareils installés, soumis à une inspection initiale et vérifiés selon la présente approbation conditionnelle peuvent nécessiter des modifications subséquentes par le requérant afin de les rendre conformes à la norme adoptée.

#### Copie authentique signée par :

Luigi Buffone Ingénieur principal par intérim – Mesure des liquides Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

#### Date: 2015-08-27

Web Site Address / Adresse du site Internet: <u>http://mc.ic.gc.ca</u>