



**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour:

**TYPE OF DEVICE**

Electronic In-motion Platform Scale

**TYPE D'APPAREIL**

Balance électronique à plate-forme de pesage  
dynamique

**APPLICANT**

Mettler-Toledo Inc.  
1150 Dearborn Drive  
Worthington, Ohio 43085  
USA

**REQUÉRANT**

**MANUFACTURER**

Mettler-Toledo Inc.  
Hi-Speed Division  
5 Barr Road  
Ithaca, NY 14850  
USA

**FABRICANT**

**MODEL(S)/MODÈLE(S)**

DC-2000  
9480  
9481  
9482

**RATING/ CLASSEMENT**

Max : from / de 19 kg (40lb ) to /à 100 kg (250 lb)

100 kg x 0.01 kg

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

### **SUMMARY DESCRIPTION:**

#### **CATEGORY**

This device is an electronic in-motion platform scale system composed of an electronic weight indicator, a platform scale with a belt conveyor, a *High Speed*<sup>TM</sup> junction box, a controller and an optional remote display.

**Note:** When the model 9482 controller is used, the high speed junction box is not needed.

#### **LOAD RECEIVING ELEMENT**

The scale platform is supported by four strain gauge load cells and is levelled by means of four adjustable and lockable feet.

The weighing sequence starts when a package interrupts the first photo eye located at the input of the scale and ends when the package interrupts the second photo eye located at the output of the scale. The average weight data is then displayed and sent to an RS232/422 ETHERNET (9482 only) output.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### **DESCRIPTION SOMMAIRE:**

#### **CATÉGORIE**

Il s'agit d'un système électronique de pesage dynamique à plate-forme composé d'un indicateur pondéral électronique, d'une plate forme de pesage avec transporteur à courroie, d'une boîte de jonction *High Speed*<sup>MC</sup>, d'un contrôleur et d'un télé afficheur optionnel.

**Remarque:** la boîte de jonction n'est pas nécessaire lorsqu'on utilise le modèle de contrôleur 9482.

#### **ÉLÉMENT RÉCEPTEUR DE CHARGE**

La plate-forme de la balance est supportée par quatre capteurs de charge à jauge de contrainte et est mise de niveau au moyen de quatre pieds réglables et verrouillables.

La séquence de pesage commence lorsqu'un emballage coupe le rayon du premier oeil photoélectrique à l'entrée de la balance et se termine lorsque l'emballage coupe le rayon du deuxième oeil, à la sortie. La moyenne des données de pesage est alors affichée et envoyée à la sortie RS232/422 ETHERNET (seulement modèle 9482).

**CAPACITY / RATING**

Up to 5000 counts are available for weight display. Capacity (Max) of the scale ranges from 19 kg (40 lb) to 100 kg (250 lb) the value of the verification scale interval being the maximum permissible by SGM-3.15.3. The conveyor's linear velocity can vary from 40 ft/min to 160 ft/min and up to 50 kg/110 lbs the velocity can vary from 30 ft/min to 230 ft/min. Conveyor sizes are available from 12 inches by 24 inches up to 40 inches by 60 inches.

**MODEL 9410 REMOTE DISPLAY**

The optional 9410 Remote Weight Display can be configured into the system to display weight and linear dimensional measurements.

**MODEL(S) 9480 AND 9481**

The indicator housed in a steel cabinet and wall mounted consist of an alpha numeric keypad with function keys and a 19 dot matrix alpha numeric display. The model 9481 differs from the model 9480 by its check weighing feature by adding indicator lights which are mounted on the indicator to show and monitor pre-programmed target weight. And the use of different function keys to access set-up and test features.

A jumper (W3) must be in place inside the junction box in order to set up the scale and then removed for normal operation.

To zero the scale using the 9481 press function key "F12 standby" then press "F5 Test" and each prompt message must be replied to until "Zero scale" is prompt. Press "Enter" key or "Y" key to zero scale.

To zero the scale using the 9480 press function key "F3 System Test" and advance through the selections until "Zero scale" is prompted. Press "Enter" key or "Y" key to zero scale.

**CAPACITÉ / CLASSEMENT**

Un maximum de 5000 échelons permettent l'affichage du poids. La capacité (Max) de la balance varie entre 19 kg (40 lb) et 100 kg (250 lb) la valeur de l'intervalle de vérification étant la valeur maximale permise par le SGM-3.15.3. La vitesse linéaire du transporteur peut varier entre 40 et 160 pi/min; jusqu'à 50 kg (110 lb) la vitesse peut varier entre 30 et 230 pi/min. La taille du transporteur est comprise entre 12 po sur 24 po et 40 po sur 60 po.

**TÉLÉ AFFICHEUR MODÈLE(S) 9410**

Le télé afficheur de modèle 9410 offert en option, peut être initialiser pour afficher le poids et des dimensions linéaires.

**MODÈLES(S) 9480 ET 9481**

L'indicateur de type mural est abrité dans un boîtier en acier et comprend un clavier alphanumérique à touches fonctions et à affichage alphanumérique matriciel à 19 points. Le modèle 9481 diffère du modèle 9480 par la fonction pesage de contrôle qui a nécessité l'ajout de voyants sur l'indicateur afin d'afficher et de contrôler le poids cible préprogrammable, et par l'utilisation de différentes touches de fonction pour permettre l'accès aux fonctions d'installation et d'essai.

Le cavalier (W3) de la boîte de jonction doit être branché pour configurer la balance et enlevé pour le fonctionnement normal.

Pour mettre la balance à zéro, sur le modèle 9481, appuyer sur la touche "F12 standby" puis "F5 Test" et répondre aux messages jusqu'à ce que "zero scale" apparaisse. Appuyer sur la touche "Enter" ou "Y" pour la mise à zéro.

Pour mettre la balance à zéro, sur le modèle 9480, enfoncer la touche de fonction "F3 system test" et progresser à travers les options jusqu'à ce que "Zéro scale" apparaisse. Appuyer sur la touche "Enter" ou "Y" pour la mise à zéro.

### **9482 Expressweigh Controller**

The device is illuminated by a 16 character alphanumeric vacuum fluorescent display with connections for photo electric eyes, Mettler Toledo 9476/77 conveyor/load receiving element.

The device is enclosed in a stainless steel enclosure.  
The device can be wall or stand mounted.

### **MODEL DC-2000**

The model DC-2000 weigh packages as they travel across the conveyor and can also be used in conjunction with a multiple dimension measuring device that measures rectangular dimensions. As each package is processed, the results are buffered on hard disk for transmission to a host computer. An alphanumeric keyboard and (2) two line by (20) twenty character alphanumeric dot matrix display data entry system used to setup calibration, speed and test mode. The display is also used as a primary weight display and secondary linear dimensions display in the run mode.

### **Contrôleur Expressweigh 9482**

L'appareil est illuminé par un affichage fluorescent sous vide à 16 caractères alphanumériques avec connexions pour les yeux photoélectriques, le convoyeur /élément receveur de charge Mettler Toledo 9476/77.



L'appareil est abrité dans un boîtier en acier inoxydable. L'appareil peut être monté sur un mur ou sur un support.

### **MODÈLE DC-2000**

Le modèle DC-2000 pèse les colis à mesure qu'ils passent sur le transporteur et peut être utilisé conjointement avec un dispositif de mesure de dimensions multiples qui mesure les dimensions rectangulaires. À mesure que chaque colis est traité, les résultats des mesures sont stockés sur disque dur en vue de la transmission à un ordinateur hôte. Un clavier alphanumérique et un affichage alphanumérique de deux (2) lignes de vingt (20) caractères à matrice de points constituent un système d'entrée de données utilisé pour configurer l'étalonnage, sélectionner la vitesse et lancer le mode d'essai. L'affichage est également utilisé comme affichage primaire du poids et comme affichage secondaire des dimensions linéaires en mode de fonctionnement.




The 9482 Expressweigh function keys are as follows:















Les touches de fonction de l'Expressweigh 9482 sont les suivantes :





Display / Affichage	Key(s) Pressed / Touche(s) à appuyer	Result / résultat
Wait xx.xx lb Run xx.xx lb	Press the <b>M</b> key to access Operator Entry / Appuyer sur la touche <b>M</b> pour accéder Entrée de l'opérateur	Operator Entry? / Entrée de l'opérateur
Operator Entry?	Press  within four seconds or the display will reset / Appuyer sur la touche dans les quatre secondes sinon l'affichage se remet à zéro	Operator Pwd? / Entrée par l'opérateur ?
Operator Pwd?	If enabled, enter password using A/N keys then press /Si activé, entrer le mot de passe au moyen des touches A/N puis appuyer sur 	ID: /Identification

Only features enabled in the EXPRESSWEIGH controller configuration will be accessible to the operator. If a feature is disabled, one or more of the displays below (left column) may be skipped.

Seules les fonctions activées dans la configuration du contrôleur EXPRESSWEIGH seront accessibles à l'opérateur. Si une fonction est désactivée, un ou plusieurs des affichages ci-dessous (colonne de gauche) peut être omis.

Display/ Affichage	Desired Action / action souhaitée	Key(s) Pressed / Touche (s) appuyée	Result / Résultat
ID:	View ID or enter new ID / Voir ID ou entrer la nouvelle ID		xxxx
xxxx	Keep displayed ID / Garder ID affichée  Enter new ID / Entrer nouvelle ID	  Press up to 20 A/N keys then / Enfoncer jusqu'à 20 touches alphanumériques 	Tare? x.xx lb

<p>☞Tare? x.xx ☞</p>	<p>Keep current tare value/ Garder la tare courante</p> <p>Clear current tare value to zero/ Remettre la tare à zéro</p> <p>Tare current weight on scale / Tare du poids sur la balance</p> <p>Enter new tare value/ Entrer la nouvelle tare</p>	<p></p> <p> then/puis </p> <p>then/puis </p> <p>A/N keys then/ touches A/N puis </p>	<p>☞ Consec# xxxx ☞</p>
<p>☞ Consec# xxxx ☞</p>	<p>Keep current CN value / Garder la tare courante</p> <p>Clear current CN value to zero / Remettre la valeur courante à zéro</p> <p>Enter new CN value (4 digits maximum) and continue / Entrer la nouvelle valeur courante (maximum de 4 caractères) puis continuer</p>	<p></p> <p> then/ puis </p> <p>Numeric keys/ touches numériques then/puis </p>	<p>☞ Sum: xxx.x ☞</p>
<p>☞ Sum: xxx.x ☞</p>	<p>Keep current sum value/ Garder la valeur courante de la somme</p> <p>Clear sum value to zero/ Remettre la valeur de la somme à zéro</p>	<p></p> <p></p>	<p>☞ Time: xx.xx.xx ☞</p> <p>☞ Clear Sum? N ☞</p>
<p>☞ Clear Sum: N ☞</p>	<p>Keep current sum value/ Garder la valeur courante de la somme</p> <p>Clear sum value to zero/ Remettre la valeur de la somme à zéro</p>	<p></p> <p> then/puis </p>	<p>☞ Time xx.xx.xx ☞</p>

<p>Time : HH.MM.SS</p>	<p>Keep current time value/ Garder la date et l'heure courante</p> <p>Enter new time / Entrer nouvelle heure et date</p>	<p></p> <p>Numeric keys and decimal point then/ Touches numériques et point décimal puis</p> <p></p>	<p>Date: xx.xx.xx</p>
<p>Date : MM-DD-YYYY</p>	<p>Keep current date and exit/ Garder la date courante et sortir</p> <p>Update time and exit / mettre l'heure et la date à jour puis sortir</p>	<p></p> <p>Numeric keys and dashes then/ Touches numériques et traits puis</p> <p></p>	<p>Wait: xx.xx.lb or</p> <p>Run: xx.xx.lb or</p>
<p><b>Note:</b> Pressing the ESC key when the EXPRESSWEIGH is showing any display in the left column above (except Clear Sum?) Will exit the operator setup routine and return to the run mode.</p>		<p><b>Remarque :</b> Lorsqu'on appuie sur la touche ESC alors que l'un des affichages de la colonne de gauche ci-dessus est visible sur l'EXPRESSWEIGH (sauf Effacer la somme ?), on sort de la routine de l'opérateur pour retourner en mode d'exploitation.</p>	

**DC-2000 Controler**

The controller is fitted with the following features:

- S user interface, via an alpha/numeric keyboard used for setting up configuration, and a 2 x 20 character alpha/numeric display.
- S scale interface via RS232 communications for access to scale setup and weighing data.
- S host device interface via RS422
- S measuring frame interface via RS232  
identification device interface via RS232

**Contrôleur du DC-2000**

Le contrôleur comporte les caractéristiques suivantes :

- S interface utilisateur constituée d'un clavier alphanumérique utilisé pour la configuration et d'un affichage alphanumérique de 2 x 20 caractères.
- S interface balance au moyen d'un port de communications RS232 pour l'accès aux données de configuration de la balance et de pesage.
- S interface avec l'appareil hôte au moyen d'un port RS422
- S interface avec le cadre de mesurage au moyen

d'un port RS232

**S** identification device interface via RS232

The controller is encased in a painted mild steel enclosure.

A remote external computer keyboard is connected to the DC2000 and is housed in an adjacent metallic cabinet. It is used upon power-up to initiate start-up sequence, enter password codes, change speed, and to set the device to zero. The cabinet is secured with a lock and key against unauthorized access.

## CONVEYOR

The feed conveyor consists of a conveyor belt driven, by an AC motor, cog belt and drive rollers. The feed conveyor is also fitted with a photo electronic eye. The second conveyor or scale conveyor is supported by the scale base. A control box with three key switches and three push buttons are fitted to the frame of the feed conveyor. The three keys are: Run/Setup, Run/Bypass and Logic Reset. The push buttons are labelled as follows: Start, Stop and Reset.

An optional third conveyor may be used to automatically induct packages into the remaining system.

## SEALING

### Sealing of model(s) 9480 and 9481

The zero and span adjustments are located in the junction box which is sealed with a wire and a lead seal. The design is exempt from providing ready access to all other components or adjustments as specified in SGM 3/10.

**S** interface avec le dispositif d'identification au moyen d'un port RS232

Le contrôleur est contenu dans une enceinte en acier doux peint.

Un clavier d'ordinateur externe éloigné est connecté au DC2000 et est logé dans un boîtier métallique voisin. Il est utilisé après la mise sous tension pour lancer la séquence de mise en marche, entrer les mots de passe, changer la vitesse et pour régler l'appareil à zéro. L'armoire est verrouillée à clé pour empêcher l'accès non autorisé.

## TRANSPORTEUR

Le transporteur d'alimentation comprend une bande transporteuse entraînée par un moteur c.a., une courroie crantée et des rouleaux d'entraînement. Il est également muni d'une photocellule. Le deuxième transporteur ou transporteur de balance est supporté par la base de la balance. Un coffret de commande à trois commutateurs à clé et à trois poussoirs est monté sur le châssis du transporteur d'alimentation. Les trois commutateurs sont: Run/Setup (marche/configuration), Run/Bypass (marche/dérivation) et Logic Reset (réinitialisation de la logique). Les poussoirs sont désignés: Start (démarrage), Stop (arrêt) et Reset (réinitialisation).

Un troisième transporteur facultatif peut être utilisé pour introduire les colis automatiquement dans le reste du système.

## SCELLEMENT

### Scellage des modèles(s) 9480 et 9481

Les organes de réglage du zéro et de la portée se trouvent dans la boîte de jonction qui est scellée à l'aide d'un fil métallique et d'un plomb. L'appareil n'est pas tenu d'assurer un accès facile aux autres composants ou organes de réglage suivant la norme SGM 3/10.



**Sealing of model DC-2000**

The controller and the load cell junction box are sealed with a wire and lead seal. The design is exempt from providing ready access to all other components or adjustments as specified in SGM 3/10.

**Sealing of model 9482**

Metrological configuration and calibration adjustment means are located in the panel type enclosure. The main door is fitted with cam latches, with the main door open, the metrological configurations are located on the upper left rear section of the device. Sealing will be by three (3) drilled head screws and wire seal from ready access.

**SPECIAL USE PROVISION**

The device must not be used for direct sale to the public.

The approved device must only be used in the dynamic mode. Under Section 13(4) of the regulations notice is hereby given that this device is exempt from Section 4(a) of SGM3.

The device when interfaced to a multiple dimension measuring device must provide the information as specified in Section 3-6 and Table A of the Draft Ministerial Specification for Multiple Dimension Measuring Devices.

**REVISIONS****Rev. 1**

The purpose of Revision 1 was to add the model DC-2000 and to reformat the Notice of Approval.

**Rev. 2**

The purpose of revision 2 was to add model 9410 Remote Display and to standardize the rating.

**Scellement du modèle DC-2000**

Le contrôleur et la boîte de jonction des capteurs de charge à jauge sont scellés à l'aide d'un fil métallique et d'un plomb. L'appareil n'est pas tenu d'assurer l'accès facile aux autres composants ou organes de réglage suivant la norme SGM 3/10.

**Scellage du modèle 9482**

Les dispositifs de réglage de la configuration métrologique et de l'étalonnage sont situés dans le coffret de type panneau. La porte principale est équipée de loquets à came et lorsque la porte est ouverte, les dispositifs de réglage métrologique sont situés dans la partie supérieure gauche de l'appareil. L'accès est protégé par un scellage au moyen de trois vis à tête percée et d'un fil métallique.

**DISPOSITION D'UTILISATION SPÉCIALE**

L'appareil ne doit pas être utilisé pour la vente directe au public.

Le dispositif approuvé ne doit être utilisé qu'en mode dynamique. Conformément à l'article 13(4) du Règlement, la présente tient lieu de notification que ce dispositif n'est pas tenu de respecter l'exigence de la section 4(a) de la norme SGM3.

Lorsque ce dispositif est connecté à un dispositif de mesure de dimensions multiples, il doit fournir l'information spécifiée à l'article 3-6 et au tableau A de l'ébauche de la norme ministérielle relative aux dispositifs de mesure de dimensions multiples.

**RÉVISIONS****Rév. 1**

La révision 1 visait à ajouter le modèle DC-2000 et à reformater l'avis d'approbation.

**Rév. 2**

La révision 2 visait à ajouter l'indicateur à distance modèle 9410 et à uniformiser le classement.

**Rev. 3**

The purpose of revision 3 was to correct the scale capacity ranges.

**Rev. 4**

The purpose of revision 4 was to increase the velocity from "40 to 160 ft/min." to " 30 to 220 ft./min.", add the zeroing method for the Model 9480, and to update the addresses of applicant and manufacturer.

**Rev. 5**

The purpose of Revision 5 is to add the model 9482 Expressweigh Controller.

**EVALUATED BY****AM-5017 Rev. 1, Rev. 5**

Milton G. Smith  
Complex Approvals Examiner  
Tel: (613) 952-0656  
Fax: (613) 952-1754

**AM-5017 Rev. 2 and 3**

Ken Chin  
Complex Approvals Examiner  
Tel: (613) 954-2481  
Fax: (613) 952-1754

**AM-5017 Rev. 4**

Robert Delcourt  
A/Technical Coordinator, Mass  
Tel: (613) 952-0612  
Fax: (613) 952-1754

**Rév. 3**

Le révision 3 visait à corriger la plage de capacité de la balance.

**Rév. 4**

La révision 4 visait à augmenter la vitesse de 40 à 160 pi/min à 30 à 220 pi/min, à ajouter la méthode de mise à zéro au modèle 9480 et à mettre à jour l'adresse du requérant et du fabricant.

**Rév. 5**

Le but de la révision 5 est d'ajouter le contrôleur Expressweight, modèle 9482.

**ÉVALUÉ PAR****AM-5017 Rév. 1, Rév 5**


Milton G. Smith  
Examineur d'approbations complexes  
Tél: (613) 952-0656  
Fax: (613) 952-1754

**AM-5017 Rév. 2 et 3**

Ken Chin  
Examineur d'approbations complexes  
Tel: (613) 954-2481  
Fax: (613) 952-1754

**AM-5017 Rév. 4**


Robert Delcourt  
Coordinateur en Technologie, Mass/inter.  
Tel: (613) 952-0612  
Fax: (613) 952-1754



**Model 9480/ Modèle 9480**



**Model 9482 / modèle 9482**




**Platform scale with belt conveyer / plat-forme de passage avec transporteur à courroie**





Model DC-2000 / Modèle DC-2000



S	Induction Conveyor (optional)	S	Transportation à induction (optionnel)
S	Feed Conveyor	S	Transporteur d'amenée
S	Weigh Conveyor	S	Transporteur de pesage
S	DC2000 System Controller	S	Contrôleur de système DC2000
S	9410 Display	S	Afficheur 9410
S	Operator Display	S	Afficheur de l'opérateur
S	System Keyboard	S	Clavier du système
S	Conveyor Operators	S	Opérateurs de transporteur

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng  
Director  
Approval Services Laboratory

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de la dite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.  
Directeur  
Laboratoire des services d'approbation

Date: **NOV 29 2002**

Web Site Address / Adresse du site internet:  
<http://mc.ic.gc.ca>