



Measurement Canada

An Agency of Industry Canada

Mesures Canada

Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

**AM-5659C Rev. 1**

## NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for the following device model(s):

## AVIS D'APPROBATION CONDITIONNELLE

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

### TYPE OF DEVICE

Electronic Indicating Element

### TYPE D'APPAREIL

Dispositif indicateur électronique

### APPLICANT

Fairbanks Scales  
2176 Portland Street, Suite 1  
St. Johnsbury, Vermont  
05819, USA

### REQUÉRANT

### MANUFACTURER

Fairbanks Scales  
2176 Portland Street, Suite 1  
St. Johnsbury, Vermont  
05819, USA

### FABRICANT

### MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)

FB2650 PN \*\*\*\*\*

#### USE

- General Use
- Restricted Use

#### USAGE

- Usage général
- Usage restreint

## **SECTION 1 (including cover page) - Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics**

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

## **SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations**

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C" (complete) in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" (modular) have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [ ], d ≠ e.  
E<sub>max</sub>: load cell capacity

## **PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.**

**REMARQUE :** Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

## **PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites**

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un « C » (complet) à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un « M » (modulaire) ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe « X » indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe « --- » indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [ ], d ≠ e.  
E<sub>max</sub>: portée de la cellule de pesage.

**SECTION 2- TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics**

**PARTIE 2 -TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Model Modèle	C or / ou M	Class Classe	Max	$E_{max}$	e [d]	$n_{max}$	$e_{min}$	Temp
FB2650 PN *****	M	III / IIIHD	---	---	---	10 000	---	-10 °C to / à 40 °C

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations.

PN \*\*\*\*\* , which appears to the right of the model name, is used for identification of the various non-metrological options. / PN \*\*\*\*\* , qui apparaît à la droite du nom de modèle, est utilisé pour l'identification de différentes options non métrologiques.

The model FB2650 indicator is interfaced inseparably to the external sectional controller with analog to digital conversion model ACC-2000-XX. / L'indicateur, modèle FB2650, est relié de façon inséparable au contrôleur sectionnel externe avec conversion analogue-numérique modèle ACC-2000-XX.

The XX in model number ACC-2000-XX has no metrological significance. / Le XX dans le numéro de modèle du ACC-2000-XX n'a aucune signification métrologique.

**SECTION 3 - Device Description**

If an "X" appears in table columns, it means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features**

**PARTIE 3 - Description de l'appareil**

Le symbole "X" qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole "---" signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui-ci ou celle-ci ne s'applique pas.

**PARTIE 3 -TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux**

Models / Modèles →	FB2650 PN *****
<b>General / Générales</b>	
Material / Matériel	Mild Steel / Acier doux
Power Supply / Alimentation électrique ① V AC / V c.a. ② V DC / V c.c. ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.	①110-240 V AC / V c.a.
Communication Port(s) / Port(s) de communication	X
① Single Range / Étendue simple ② Multi-Interval / Échelons multiples ③ Multiple Range / Étendue multiple	①
Integrated Printer / Imprimante intégrée	---

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)**

**PARTIE 3 -TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)**

Models / Modèles →	FB2650 PN *****
<b>General / Générales</b>	
<b>Signal received / Signal reçu</b> ① Analog / Analogue ② Digital / Numérique	② The device accepts the wireless (through an RF transmitter) or wired transmission of digital signals from model ACC-2000-XX external sectional controller with A/D conversion. / L'appareil accepte la transmission sans fil (émis par un émetteur FR) ou câblé de signaux numériques provenant du contrôleur sectionnel externe avec conversion analogue-numérique modèle ACC-2000-XX.
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations:	
<b>Metrological Functions / Fonctions métrologiques</b>	
<b>Zero Setting Mechanisms (ZSM) / Dispositif de mise à zéro (DMZ)</b> ① Automatic Zero Tracking (AZTM) / Maintien du zéro automatique (AZTM) ② Automatic (AZSM) / automatique (DMZA) ③ Semi-Automatic (SAZSM) / semi-automatique (DMZSA) ④ Initial (IZSM) / initial (DMZI) ⑤ Manual (MZSM) / manuel (DMZM)	①③
<b>Tare (Type)</b> ① Platter / Plateau    Keyboard / clavier ② ③ %                 Automatic / automatique ④ ⑤ Proportional / proportionnelle ⑥ Programmable	---
<b>Price Computation / Calcul des prix</b> ① \$/kg                 \$/lb ② ③ \$/100g              ( <i>Postal Scales Only</i> ) \$/oz ④	---
<b>Weigh-in - weigh-out / Pesage entrée - sortie</b>	---
<b>Sleep Mode / Mode sommeil</b> ① Standby / Veille ② Shut-off / Arrêt	---
Other characteristics and additional information / Autres caractéristiques et informations :  Model FB2650 can control up to 2 decks each having a maximum of 3 modules. For each deck the device is capable of individually monitoring up to 16 load cells using 4 sectional controllers. / Modèle FB2650 peut contrôler jusqu'à 2 tabliers ayant un maximum de 3 modules chacun. Pour chaque tablier, l'appareil peut accommoder jusqu'à 16 cellules de pesage branchées à quatre contrôleurs sectionnels.	

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)**

**PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)**

<b>Models / Modèles →</b>	FB2650 PN *****
<b>Operator's Display / Affichage destiné à l'opérateur</b>	
<b>Number of Display Windows / Nombre de fenêtres d'affichage</b>	1
<b>Display windows and digit description / Fenêtres d'affichage et description des chiffres</b> ① Gross / Brut                      Tare ② ③ Net                Unit Price / Prix unitaire ④ ⑤ Total Price / Prix total	① LCD/ACL – 6 digits/chiffres
<b>Units of measure / Unités de mesure</b>	kg, lb, tonne, ton
<b>Metrological Annunciators / Voyants métrologiques</b> ① Net Weight / Poids net ② Centre of Zero / Centre du zéro ③ Unit of Measure / Unité de mesure ④ Motion / Mouvement ⑤ Tare Entered / Entrée de tare ⑥ Range Selection / Sélection de l'étendue ⑦ Weighing Element Selection / Sélection du dispositif peseur ⑧ Prepackaging / Pré-emballage ⑨ Battery Status / État des piles ⑩ Other / Autres	②③④⑦
<b>Customer's Display / Affichage destiné aux clients</b>	
NA / s.o.	
<b>Keyboard and Operator Controls / Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur</b>	
<b>Total Number of Keys / Nombre total de touches</b>	20 <sup>1</sup>
<b>Numeric Keypad / Clavier numérique</b>	X
<b>Zero Key / Touche zéro</b>	X
<b>Tare Key / Touche de tare</b>	---
<b>Selection Key / Touche de sélection</b> ① Gross Mode / Mode brut→ Net ② Gross Mode / Mode brut→ Net→Tare	---
<b>Unit of measure selection key / Touche de sélection d'unité de mesure</b>	X
<b>Range Selection / Sélection de l'étendue</b>	---

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)**

**PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)**

<b>Models / Modèles →</b>	FB2650 PN *****
① Weighing Element Selection (Multiplex) / Sélection du dispositif peseur (Multiplex) ② Multiple Weight Indications / Indications de poids multiples ③ Summing / Sommation	①② <sup>2</sup>
Price Look Up (PLU) / Touche Rappel du prix (TRP)	---
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations	
1) Does not include the keys from an external keyboard. / N'inclut pas les touches du clavier externe.  2) Operator uses keyboard arrow keys to highlight the scale name and presses "Enter" to initiate weighment. / L'opérateur utilise les flèches au clavier pour surligner le nom de la balance et appuie sur "Enter" pour prendre une mesure.	

**SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features**

**PARTIE 3 -TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs**

<b>Models / Modèles →</b>	FB2650 PN *****
<b>General / Générales</b>	
NA / s.o.	
<b>Load Cells / Cellules de pesage</b>	
NA / s.o.	

**SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters**

**PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration**

Models / Modèles →	FB2650 PN *****
<b>Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé</b> ① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques ② Physical Seal / Scellé physique	①②
<b>Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques Categories / Catégories</b> ③ Category 1 / Catégorie 1 ④ Category 2 / Catégorie 2 ⑤ Category 3 / Catégorie 3	③ The device does not have remote calibration or configuration capability. / L'appareil ne peut effectuer l'étalonnage ou la configuration à distance (téléconfiguration).
<b>Method of Sealing / Méthode de scellage</b> ⑥ Wire and Seal / Fil et scellé ⑦ Paper Seal / Scellé papier ⑧ Event Counters / Compteurs d'événements ⑨ Event logger / Enregistreur d'événements ⑩ Other / Autre	<p>⑧ Access is restricted through two event counters (one for calibration parameters and one for configuration parameters). Access is as follows: from normal weighing mode, select “MENU”, then select “AUDIT TRAIL”, then press the “ENTER” key. No printing capability. To exit press the “MENU” key 3 times (until you get back to the weighing mode). There is no internal calibration/configuration switch. / L'accès est restreint par deux compteurs d'événement métrologiques (un pour les paramètres d'étalonnage et l'autre pour les paramètres de configuration). Mode d'accès: depuis le mode de pesage normal, choisir « MENU », ensuite sélectionner « AUDIT TRAIL », ensuite enfoncez la touche «ENTER». Ne peut pas imprimer. Pour sortir, appuyer 3 fois sur la touche «MENU» (jusqu'au retour en mode pesage). Il n'y a pas d'interrupteur interne d'étalonnage et de configuration.</p> <p>⑩ The sectional controller ACC-2000-XX is sealed by threading a wire and seal through holes in the maintenance latches and holes in the housing. / Le contrôleur sectionnel ACC-2000-XX est scellé à l'aide d'un fil et scellé enfilés à travers des trous situés sur la clenche de maintien.</p>

**SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements**

**PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage**

Models / Modèles →	FB2650 PN *****
① Counting Function / Fonction de comptage ② Over-under Target Function / fonction au-delà et en deçà de la cible ③ Device Installation / Installation de l'appareil ④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement ⑤ Other / Autre	⑤ The components that comprise this device are inseparable and must be marked with the approval number, the component model number and a distinct serial number and must conform to Section 49 to 54 of the <i>Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices</i> . / Les composants qui forment cet appareil sont inséparables et doivent être marqués du numéro d'approbation, du numéro de modèle du composant et d'un numéro de série distinct et doivent être conformes aux Parties 49 à 54 des <i>Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique</i> .

**SECTION 6 - Limitations and Use Requirements**

The approved device is an electronic indicating element, comprised of model FB2650 PN \*\*\*\*\* and model ACC-2000-XX, that when interfaced to an approved and compatible electronic weighing and load receiving element, forms a weighing device.

**SECTION 7 - Terms and Conditions**

This conditional approval will expire upon the adoption of the specifications related to these devices and no further devices will be authorized to be placed in service unless permitted by transitory measures announced at the time of the promulgation.

Devices installed, initially inspected, and verified under the authority of this conditional approval may require subsequent modifications by the applicant to comply with the adopted specifications.

This/these device type(s) has/have been assessed against and found to comply with the requirements of the Terms and Conditions for the Approval of Metrological Audit Trails (2006-03-16).

**PARTIE 6 - Les restrictions/exigences d'utilisation**

L'appareil approuvé est un dispositif indicateur pondéral électronique, composé du modèle FB2650 PN \*\*\*\*\* et du modèle ACC-2000-XX, qui forme un appareil de pesage lorsqu'il est rattaché à un dispositif peseur et récepteur de charge électronique approuvé et compatible.

**PARTIE 7 - Termes et conditions**

La présente approbation conditionnelle prendra fin lors de l'adoption de la norme relative à ces appareils et aucun autre appareil ne pourra être mis en service à moins qu'il en soit prévu autrement dans des mesures transitoires annoncées au moment de la promulgation.

Les appareils installés, soumis à une inspection initiale et vérifiés selon la présente approbation conditionnelle peuvent nécessiter des modifications subséquentes par le requérant afin de les rendre conformes à la norme adoptée.

Ce(s) type(s) d'appareil(s) a/ont été évalué(s) et jugé(s) conforme(s) aux exigences des Conditions pour l'approbation des registres électroniques des événements métrologiques (2006-03-16).

## SECTION 8 - Photographs and Drawings



Typical model FB2650 / Modèle typique du FB2650


## PARTIE 8 - Photos et dessins

AUDIT TRAIL			
CALIBRATION and CONFIGURATION RECORD 11:17 04-04-2008			
<b>CALIBRATION</b>			
SCALE TIME DATE COUNT			
1	01:26 pm	01/09/2008	00188
2	01:26 pm	01/09/2008	00236
3	01:27 pm	01/09/2008	04446
<b>CONFIGURATION</b>			
SCALE TIME DATE COUNT			
1	08:57 am	04/04/2008	05149
2	08:58 am	04/04/2008	03634
3	09:00 am	04/04/2008	01981

Typical metrological audit trail for model FB2650 /  
 Registre électronique des événements métrologiques typique du  
 FB2650



Typical seal for sectional controller model ACC-2000-XX / Scellé typique du contrôleur sectionnel de modèle ACC-2000-XX



Typical model FB2650 keypad / Clavier typique du FB2650



Typical sectional controller model ACC-2000-XX / Contrôleur sectionnel modèle ACC-2000-XX typique

## SECTION 9 - Evaluated by

This device was evaluated by:

**Original:** Ron Peasley  
Legal Metrologist

**Issue Date:** 2008-06-26

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition Agreement

**Revision 1:** Paige Vinten  
Junior Legal Metrologist

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition Agreement

## SECTION 10 - Revision

### Revision 1

The purpose of revision 1 is to:

- update metrologically significant components;
- correct the picture identified as "Typical sectional controller model ACC-2000-XX" (MAL-AM-5659C).

## SECTION 11 - Approval

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

Modifications to a device which alter the originally approved design (including both hardware and software), must be reported to the Measurement Canada Engineering and Laboratory Services Directorate (ELSD).

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

## PARTIE 9 - Évalué par

Cet appareil a été évalué par:

**Original:** Ron Peasley  
Métrologiste légal

**Date d'émission:** 2008-06-26

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle États-Unis/Canada

**Révision 1:** Paige Vinten  
Metrologiste légale junior

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle États-Unis/Canada

## PARTIE 10 - Révision

### Révision 1

La révision 1 vise à :

- mettre à jour des composantes significatives métrologiques;
- corriger la photo identifiée comme "Contrôleur de section modèle ACC-2000-XX typique" (LAM-AM-5659C).

## PARTIE 11 – Approbation

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Les modifications apportées à un instrument, qui altèrent le modèle approuvé initialement (y compris le matériel et les logiciels), doivent être signalées à la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL) de Mesures Canada.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, spécifications et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

**SECTION 11 – Approval (Continued)**

Requirements relating to marking are set forth in sections 49 to 54 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices. Installation and use requirements are set forth in sections 55 to 67 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices.

Installation and use requirements are set forth in Part V of the Weights and Measures Regulations and in the Terms and Conditions for the Approval of Metrological Audit trail (2006-03-16).

**SECTION 12 - Signature and Date****Original copy signed by:**

Ronald Peasley  
Senior Engineer - Gravimetry  
Engineering and Laboratory Services Directorate

Notice of Approval issued on: **2015-02-05**

**PARTIE 11 – Approbation (suite)**

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 49 à 54 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les articles 55 à 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V du Règlement sur les poids et mesures et les Conditions pour l'approbation des registres électroniques des événements métrologiques (2006-03-16.)

**PARTIE 12 - Signature et date****Copie authentique signée par:**

Ronald Peasley  
Ingénieur principal - Gravimétrie  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Avis d'approbation émis le : **2015-02-05**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>