



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Electricity Meter: Energy and Demand

Compteur d'électricité : Énergie et maximum

APPLICANT

REQUÉRANT

Ametek/Scientific Columbus
255 North Union St.
Rochester, New York, 14605
USA

MANUFACTURER

FABRICANT

Ametek/Scientific Columbus
255 North Union St.
Rochester, New York, 14605
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

JEMStar

69 to 480 Volts (ac)/69 à 480 volts (c.a.)
0.2- 20 amperes/0,2-20 ampères
60 Hz
2 element, 3 wire, delta/2 éléments, 3 fils, en triangle
3 element, 4 wire, wye/3 éléments, 4 fils, en étoile

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The JEMStar meter is a programmable, solid state, bi-directional meter approved for the following energy quantities;

kW•h,
kvar•h,
KVA•h,
kQ•h,
I•h

The following are the approved demand functions;

kW,
kvar,
kVA,
kQ

The demand functions are approved for block interval or continuous cumulative demand.

The JEMStar meter is approved for time-of-use metering.

The JEMStar meter is approved for line loss compensation and transformer loss compensation.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le compteur JEMStar est un compteur bidirectionnel programmable à semiconducteurs approuvé pour le mesurage des grandeurs d'énergie suivantes :

kW•h
kvar•h
KVA•h
kQ•h
I•h

Il est également approuvé pour le mesurage des grandeurs de puissance suivantes :

kW
kvar
kVA
kQ

Les types de mesurage de puissance approuvés sont le mesurage de la puissance par tranches d'intégration et le mesurage de la puissance cumulative continue.

Le compteur JEMStar est approuvé pour le mesurage selon le temps d'utilisation.

Le compteur JEMStar est approuvé pour la compensation des pertes en ligne et pour la compensation des pertes dans le transformateur.

PHYSICAL DESCRIPTION

The meter enclosure is plastic with a transparent meter cover. The JEMStar meter is available as a socket style (S-base), bottom connected (A-base), or as a switchboard meter.

The front of the meter cover has an optical port, a demand reset switch, and a black button to depress the READ button.

The infrared light emitting diode (IR LED) provides test outputs via the optical port only when the meter is in its test mode of operation.

The JEMStar has a liquid crystal display. The major display has a six or eight digit (user configurable) numeric display used for displaying measurement registers and the measurement quantity.

A minor display, located in the upper center, has a three digit numeric display used for identification codes, register sequence numbers, or other indications as configured by the user. The user can assign up to a 3 digit identifier.

The display has a function indicator that displays text information related to the highlighted menu item.

A time-of-use (TOU) rate indicator is located in the upper right section of the display. (Rate A-H)

The display has annunciators, potential indicators, load rate indicators, end-of-interval indicator and an error indication.

The JEMStar has an optional, internal modem. This port is configurable via JEMWare software.

DESCRIPTION MATÉRIELLE

Le boîtier du compteur est en plastique avec un couvercle transparent. Le compteur JEMStar peut être fourni avec embase (socle S) ou avec connexion par le bas (socle A) ou comme compteur de tableau de contrôle.

L'avant du couvercle du compteur comprend un port optique, un bouton de mise à zéro de la puissance et un bouton noir permettant d'enfoncer le bouton READ.

La diode électroluminescente à l'infrarouge (DÉL IR) produit des signaux de sortie d'essai via le port optique uniquement lorsque le compteur est en mode d'essai.

Le JEMStar a un afficheur à cristaux liquides. La partie principale a un affichage numérique (configurable par l'utilisateur) à six ou à huit chiffres utilisé pour afficher les registres de mesure et la grandeur mesurée.

Un afficheur secondaire, situé au centre supérieur, a un affichage numérique à trois chiffres utilisé pour les codes d'identification, les numéros de séquence de registre ou d'autres indications selon la configuration établie par l'utilisateur. L'utilisateur peut assigner un indicatif pouvant comporter jusqu'à 3 chiffres.

La deuxième partie de l'afficheur a un indicateur de fonction qui affiche du texte correspondant à l'article de menu mis en évidence.

Un indicateur de tarif horaire (TOU) est situé au coin droit supérieur de l'afficheur. (Tarifs A-H).

L'affichage comprend des annonceurs, des indicateurs de potentiel, des indicateurs de taux de charge, un indicateur de fin de période d'intégration et une indication d'erreur.

Le JEMStar est équipé d'un modem interne facultatif. Le port correspondant est configurable au moyen du logiciel JEMWare.

The JEMStar has an optional internal RS232 or RS485 communications port configurable via JEMWare software.

The faceplate of the meter has a READ, SET, and four directional pushbuttons to allow an operator to manually select various displayable menus or quantities.

PROGRAMMING

Programming is accomplished by means of JEMWare software. JEMRead or equivalent software is required for reading meter data.

Programming is accomplished via the optical port, serial port or internal modem. Some programming can be done manually by means of push buttons on the meter faceplate which requires the removal of the meter cover.

The following are the minimum requirements in order to use the JEMWare program.

- S Pentium class processor using Windows95/98/NT
- S CD-ROM drive
- S 16MB RAM
- S 10MB hard disk space for the application
- S 5MB hard disk for storing meter configuration files
- S RS-232 serial communications port.

The JEMStar can be programmed for up to nine possible TOU rates. (Registers for each rate). The meter can have up to eight rate changes per day.

The user must define the rate to begin at midnight of each day as programming makes an assumption of a rate change at midnight.

Le JEMStar a, en option, un port de communication RS232 ou RS485 interne configurable au moyen du logiciel JEMWare.

La plaque avant du compteur a des boutons READ, SET et quatre poussoirs directionnels pour permettre à l'opérateur de sélectionner manuellement divers menus ou grandeurs affichables.

PROGRAMMATION

La programmation est effectuée au moyen du logiciel JEMWare. JEMRead ou un logiciel équivalent est nécessaire pour la lecture des données du compteur.

La programmation peut être effectuée via le port optique, le port série ou le modem interne. Une certaine programmation peut être effectuée au moyen des poussoirs de la plaque avant, ce qui exige la dépose du couvercle du compteur.

Voici les exigences minimales pour l'utilisation du programme JEMWare.

- S Processeur de classe Pentium supportant Windows 95/98/NT
- S Lecteur de CD-ROM
- S RAM de 16 Mo
- S Espace disque libre de 10 Mo pour l'application
- S Espace disque libre de 5 Mo pour le stockage des fichiers de configuration du compteur
- S Port de communication série RS-232.

Le JEMStar peut être programmé pour un maximum de neuf tarifs horaires. (Registres pour chaque tarif.) Le compteur peut avoir jusqu'à huit changements de tarif par jour.

L'utilisateur doit définir les tarifs à partir de minuit de chaque jour, car le programme présume que le tarif change à minuit.

The JEMStar will recognize up to nine day types per season and a rate change schedule must be defined for each day type.

Holidays must be identified as Type 1 or Type 2 holidays.

The meter may be programmed for up to four season changes per year. The seasonlist will store up to eighty season start dates (4 seasons per year for twenty years).

The JEMStar can be programmed to force the present TOU rate in effect to any other programmed rate by means of triggering a contact closure input.

THEORY OF OPERATION

The JEMStar meter utilizes digital processing techniques to perform all measurements and calculate all register quantities. Input signals pass through configurable gain stages and are then applied to an analog to digital (A/D) converter. The A/D results are read by the metrology microprocessor, which calculates all measurement results. VA and Q are calculated as follow:

$$VA = \sqrt{W^2 + var^2} \quad Q = \frac{W + \sqrt{3} var}{2}$$

Le JEMStar reconnaît jusqu'à neuf types de jour par saison et une échelle tarifaire doit être définie pour chaque type de jour.

Les jours fériés doivent être définis comme des jours fériés de type 1 ou de type 2.

Le compteur peut être programmé pour un maximum de quatre changements de saison par an. Une liste de saisons permet de stocker jusqu'à quatre-vingts dates de début de saison (4 saisons par an pendant vingt ans).

Le JEMStar peut être programmé pour remplacer le tarif horaire en vigueur par tout autre tarif programmé au moyen du déclenchement d'une entrée de fermeture de contact.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le compteur JEMStar fait appel à des techniques de traitement numérique pour effectuer toutes les mesures et calculer toutes les grandeurs des registres. Les signaux d'entrée passent par des étages d'amplification configurables, puis ils sont appliqués à un convertisseur analogique/numérique (A/N). Le résultat de cette conversion est lu par le microprocesseur de métrologie, qui calcule tous les résultats de mesure. VA et Q sont calculées comme suit:

The metrology processor also provides digital signals to control the analog current outputs. Metrology results are sent to the register microprocessor, which performs scaling for the display and pulse outputs, as well as providing control for the communication interfaces (optical, modem, RS232/RS485).

The register microprocessor also logs data in non-volatile RAM for load profile. The register code resides in FLASH memory, and can be written through any of the serial communications interfaces.

MODES OF OPERATION

Normal Operating Mode:

The meter will enter the normal mode when power is applied to the meter.

The normal display quantities can be programmed up to a maximum of fifty items.

Alternate Display Sequence

The alternate display sequence is activated by holding down the READ button for two or more seconds.

The alternate mode may be programmed for up to fifty registers.

The meter is returned to the normal mode by holding the READ button for two seconds or more then releasing the READ button.

Test Mode

The test mode allows an operator to apply test voltage and current to the meter without having an effect on the normal or alternate mode registers.

Le processeur dédié au fonction métrologique produit également les signaux numériques pour commander les sorties de courant analogiques. Les résultats de métrologie sont envoyés au microprocesseur de registre, qui effectue la mise à l'échelle pour les sorties d'affichage et à impulsions en plus d'assurer la commande des interfaces de communication (optique, par modem, RS232/RS485).

Le microprocesseur de registre stocke également des données dans une mémoire RAM rémanente en vue du profil de charge. Le code de registre réside en mémoire flash et peut être écrit par l'intermédiaire d'une quelconque des interfaces de communication série.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode normal

Le compteur se met en mode normal lorsque le compteur est mis sous tension.

Les grandeurs affichées en modes normales peuvent être programmées pour un maximum de cinquante articles.

Mode d'affichage spécial

On peut passer au mode d'affichage spécial en maintenant le bouton READ enfoncé pendant au moins deux secondes.

Le mode d'affichage spécial permet la programmation d'un maximum de cinquante registres.

On remet le compteur en mode normal en maintenant le bouton READ enfoncé pendant au moins deux secondes puis en le relâchant.

Mode d'essai

Le mode d'essai permet à l'opérateur d'appliquer au compteur la tension et le courant d'essai sans influencer sur les registres de mode normal ou de mode spécial.

Access to the the test mode requires an operator to use the display menus and direction buttons which requires removal of the meter cover.

The lower portion of the LCD has three menu columns.

Highlight “configure”, press right to highlight “test mode”, press SET button to allow the operator to select the items programmed in the test mode.

For example, if the operator selects kW•h delivered, the programmed output pulses will be available via the optical port.

COMMUNICATIONS

Optical Port: 300 to 9600 baud

RS-232: 300 to 38400 baud

RS-485: 300 to 38400 baud

Internal Modem: 300 to 14400 baud

PULSE OUTPUTS

The JEMStar may be equipped with up to four Form A pulse outputs. The energy function and Kp are programmable.

The colour code for the output wires of the S-base and A-base meters are identical. The switchboard case meter uses terminal outputs.

Pour avoir accès au mode d’essai, l’opérateur doit utiliser les menus d’affichage et les poussoirs directionnels, ce qui nécessite la dépose du couvercle du compteur.

La partie inférieure de l’afficheur à cristaux liquides a trois colonnes de menu.

Mettre en évidence «configure», appuyer sur le poussoir DROITE, puis sur le bouton SET pour pouvoir sélectionner les articles programmés en mode d’essai.

Par exemple, si l’opérateur sélectionne « kW•h delivered », les impulsions de sortie programmées seront disponibles au port optique.

COMMUNICATIONS

Port optique : 300-9 600 bauds

RS-232 : 300-38 400 bauds

RS-485 : 300-38 400 bauds

Modem interne : 300-14 400 bauds

SORTIES À IMPULSIONS

Le JEMStar peut être équipé d’un maximum de quatre sorties à impulsions de forme A. La fonction de mesurage d’énergie et la constante Kp sont programmables.

Le code des couleurs pour les fils de sortie du compteur à socle S et celui du compteur à socle A sont identiques. Le compteur pour tableau de contrôle fait appel à des sorties à bornes.

The pulse output wires may also be programmed for the following;

- 1) End of Demand Interval Output: (closes for one second).
- 2) Site monitor alarm: (Output closes).
- 3) Threshold Alert output: Output will close when an alert value is exceeded. Output will open when the register falls below a programmed lower limit.

PULSE INPUTS

The JEMStar has an optional input for two Form A inputs. The inputs are user programmable for any of the following functions;

- 1) Input to a pulse counter (load profile recorder). Each transition is counted.
- 2) Interval synchronization pulse for the demand interval and/or load profile.
- 3) TOU Rate over ride. Uses contact closure input to change rates as programmed.
- 4) Status input. The meter monitors an external input.

Les sorties à impulsions peuvent également être programmées pour les grandeurs suivantes :

- 1) Fin de période d'intégration de la puissance (la sortie se bloque pendant une seconde).
- 2) Alarme de surveillance de site (la sortie se bloque).
- 3) Alerte de seuil - Le contact de sortie se ferme lorsqu'une valeur d'alerte est dépassée. Le contact de sortie s'ouvre lorsque le registre tombe au-dessous d'une limite inférieure programmée.

ENTRÉES À IMPULSIONS

Le JEMStar a, en option, deux entrées à impulsions de forme A. Ces entrées sont programmables par l'utilisateur pour n'importe lesquelles des fonctions suivantes :

- 1) Entrée d'un compteur d'impulsions (enregistreur de profil de charge). Chaque transition incrémente le compteur.
- 2) Impulsion de synchronisation de période d'intégration pour la puissance et (ou) le profil de charge.
- 3) Modification du tarif horaire. Fait appel à un signal d'entrée de fermeture de contact pour modifier le tarif selon la programmation.
- 4) Entrée d'état. Le compteur surveille une entrée externe.

SEALING

The JEMStar meter has two security keys as shown under NAMEPLATE & MARKING

Removal of inside security key prevents any re-programming of metrological functions. Removal of the second security key will disable the front panel demand reset function.

MODEL NUMBER CODING

The model number is coded (from left to right) to include the meter form, the enclosure, frequency, current rating, communications options and I/O options.

Example:

JS-05R6020-93

JS = JEMStar Series Meter,
 05 = ANSI Form 5,
 R = Small Switchboard (relay) case,

 60 = 60 Hz operating frequency,
 20 = Current rating (20A Max),
 9 = Internal modem with phone home on power failure, and RS-485 serial communication,

 3 = Analog Output, digital contact inputs, digital contact outputs.

EVALUATED BY

Fred Bissagar
 Complex Approvals Examiner
 Tel: (613) 941-4610
 Fax: (613) 952-1754

SCELLEMENT

Le compteur JEMStar a deux clés de sécurité (voir PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE).

Le retrait de la clé de sécurité interne empêche toute reprogrammation des fonctions métrologiques. Le retrait de la deuxième clé de sécurité invalide la fonction de mise à zéro de la puissance à partir du panneau avant.

CODAGE DU NUMÉRO DE MODÈLE

Le numéro de modèle est codé (de gauche à droite) de façon à inclure la forme du compteur, le boîtier, la fréquence, l'intensité nominale, les options de communication et les options d'E/S.

Exemple :

JS-05R6020-93

JS = compteur de la série JEMStar
 05 = forme 5 de l'ANSI
 R = petit boîtier pour type tableau de contrôle (de relais)

 60 = fréquence de fonctionnement 60 Hz
 20 = courant nominal maximal 20A
 9 = modem interne avec appel de numéro implicite en cas de panne d'alimentation et communication série RS-485


 3 = sortie analogique, entrées à contact numériques, sorties à contact numériques.

ÉVALUÉ PAR

Fred Bissagar
 Examineur d'approbations complexes
 Tél: (613) 941-4610
 Fax: (613) 952-1754

NAMEPLATE & MARKINGS

PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE



The meter is provided with both keys factory installed. If you want to remove the key(s) after proper configuration in your meter shop, follow this procedure.

Le compteur est fourni avec les deux clés installées en usine. Si vous voulez retirer une des clés ou les deux après avoir réalisé la configuration appropriée dans un atelier de compteurs, suivre la procédure ci-dessous.

1. Remove power from the meter.
2. Remove the outer globe of the meter.
3. Remove the top cover of the housing by unscrewing three Phillips-head screws (below). Carefully lift the cover off, paying particular attention to the RAM battery wires. *Do not unplug the battery, or data will be lost!*

1. Mettre le compteur hors tension
2. Enlever le globe extérieur du compteur
3. Pour enlever le globe extérieur du boîtier, dévisser les trois vis à tête cruciforme (en dessous). Soulever soigneusement le couvercle tout en portant une attention particulière aux fils de la pile de la mémoire RAM. *Ne pas débrancher la pile, autrement des données seront perdues!*

Vue de dessus du compteur, le globe étant enlevé
Top View of meter with globe removed


Remove screws at these locations, then lift the top cover off.


Dévisser ces vis, puis retirer le couvercle.

Be careful of the battery wires!
 Attention aux fils de la pile!

Jumper location beneath the cover

Emplacement des cavaliers au-dessous du couvercle





Socket Type (S_Base)/Type à socle (Base S)



Switchboard meter/type tableau de contrôle

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng
Director
Approval Services Laboratory

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.
Directeur
Laboratoire des services d'approbation

Date: **APR 23 2001**

Web Site Address / Adresse du site internet:
<http://mc.ic.gc.ca>