APPROVAL No. - N° D'APPROBATION AV-2485C

#### NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL

# Issued by statutory authority of the Minister of Industry (styled Innovation, Science and Economic Development) for the following device model(s):

# AVIS D'APPROBATION CONDITIONNELLE

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'industrie (dénommé Innovation, Sciences et Développement économique) pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

TYPE OF DEVICE

**TYPE D'APPAREIL** 

Thermal Energy Meter

Compteur d'énergie thermique

**APPLICANT** 

**REQUÉRANT** 

Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel Strasse 24-28 Wiesloch-Baiertal, Germany DE-69168

**MANUFACTURER** 

**FABRICANT** 

Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel Strasse 24-28 Wiesloch-Baiertal, Germany DE-69168

MODEL(S) 1 | MODÈLE(S) 2

S3 (SensoStar U)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se référer aux sections ci-dessous pour plus de détails sur les codes des modèles



Page 1 of | de 15 Project: | Project : AP-AV-22-0013

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Refer to sections below for details on model codes

# SECTION 1 (including cover page) - Model identification and summary of the device's main metrological characteristics

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

#### **SECTION 2 - Summary description**

The thermal energy metering system calculates the energy quantity (joules, watt-hours or in decimal multiples of these units) by measuring the amount of liquid (m³) flowing through the flow sensor in a given timeframe and measuring the difference in the liquid temperature (K) at the supply and return flow positions of the system.

#### **SECTION 3 - Device and components descriptions**

If an "X" appears in the table columns, it means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

# SECTION 3 - TABLE 1 - Type, usage and operating conditions

PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.

**REMARQUE**: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

#### **PARTIE 2 – Description sommaire**

Le compteur d'énergie thermique calcule la quantité d'énergie (joules, wattheures ou en leurs décimaux) par la mesure du montant de liquide (m³) en flux dans le capteur de débit dans un temps donné et la différence de température (K) du liquide aux positions de l'admission et de retour du système

#### PARTIE 3 – Descriptions de l'appareil et des composantes

Le symbole « X » qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole « --- » signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui-ci ou celleci ne s'applique pas.

PARTIE 3 - TABLEAU 1 - Genre, utilisation et conditions d'opération

Models:   Modèles :	S3 (SensoStar U)
Approved assembly or sub-assemblies:   Ensemble ou sous-ensembles approuvés:  ① Flow sensor   Capteur de débit ② Calculator   Calculateur ③ Temperature sensor pair   Paire de sondes de température ④ Hybrid device   Appareil hybride ⑤ Combined device   Appareil combiné ⑥ Complete device   Appareil complet	© (See limitations   voir les restrictions)

Thermal energy metering system type:   Genre de système de mesure de l'énergie thermique : ① Heating   Chaleur ② Cooling   Refroidissement ③ Bifunctional   bifonctionnel	①, ②, ③	
Suitable usage application:   Domaine d'application convenable : ① Residential   Résidentiel ② Commercial, industrial, institutional   Commercial, industriel, institutionnel ③ Mixed   Diverses	①, ②, ③	
Flow sensor accuracy class   Classe d'exactitude du capteur de débit : ① Class 1   Classe 1 ② Class 2   Classe 2 ③ Class 3   Classe 3	②, ③	
Heat conveying liquid:   Liquide caloporteur: ① Water   Eau ② Other   Autre	$\odot$	
Temperature range of heat conveying liquid for flow sensor:   Range de température du liquide caloporteur pour le capteur de débit:	15 °C to   à 90 °C (heating   chauffage) 5 °C to   à 50 °C (cooling   refroidissement)	
Ambient temperature:   Température ambiante : ① 5 °C to   à 55 °C (Indoor   Intérieur) ② -25 °C to   à 55 °C (Outdoor   Extérieur)	①	
Relative humidity:   Humidité relative :	< 95 %	
Electrical supply frequency:   Fréquence de l'alimentation :		
Electrical supply voltage:   Tension d'alimentation : ① AC   c.a. ② DC   c.c. ③ DC supply (battery)   Source c.c. (pile) ④ Other	①: 24 V, ③: 3.0 V, 2400 mAh	
Manufacturer specified battery longevity:   Durée de vie de la pile spécifiée par le fabricant :	6 years or 10 years (plus one of storage)   6 ans ou 10 ans (plus une année d'entreposage)	

Page 3 of | de 15 Project: | Project: AP-AV-22-0013

# **SECTION 3 - Table 2 - Flow sensor information**

# PARTIE 3 - Tableau 2 - Information sur le capteur de débit

Models:   ]	Modèles :		S3 (SensoStar U)				
Type:   Genre : ① Electronic   É ② Mechanical   ③ Other   Autre	Electronique Mécanique	•					
Flow sensor typ Genre de capte ① Oscillating je ② Ultrasonic   U ③ Positive disp Déplacement po ④ Turbine ⑤ Coriolis ⑥ Electromagnétic ⑦ Other   Autre	eur de débit : et   Jet oscillant Jltrasonique lacement   estif etic   que	②					
Connection ty Genre et t conne	aille de la	Construction material   Matériau de construction  ① Brass   Laiton ② Stainless Steel	Maximum permanent flow rate   Débit maximal permanent	Maximum short term flow rate   Débit maximal à court terme	Minimum flow rate   Débit minimal	Pressure loss at q <sub>p</sub>   Perte de pression à q <sub>p</sub>	Flow sensor length   Longueur du compteur de débit
Flanged   Bridée	Threaded   Filetée	Acier inoxydable  3 Cast iron   Fonte  4 Steel   Acier  5 Composite	$q_p$	$q_s$	$q_{\rm i}$		
mm	inch   pouce		$m^3/h$	$m^3/h$	$m^3/h$	bar	mm
DN 15	G3/4B	①	0.6	1.2	0.012	0.030	110
DN 20	G1B	①	0.6	1.2	0.012	0.030	190
DN 15	G3/4B	①	1.5	3.0	0.012	0.210	110
DN 20	G1B	①	1.5	3.0	0.012	0.040	105
DN 20	G1B	①	1.5	3.0	0.012	0.040	130
DN 20	G1B	①	1.5	3.0	0.012	0.040	190
DN 20	G1B	①	2.5	5.0	0.025	0.120	105
DN 20	G1B	①	2.5	5.0	0.025	0.120	130
DN 20	G1B	①	2.5	5.0	0.025	0.120	190
DN 25	G1 1/4B	①	2.5	5.0	0.025	0.120	260
DN 20	G1B	①	3.5	7.0	0.028	0.210	130

DN 20	G1B	0	3.5	7.0	0.028	0.210	190
DN 25	G1 1/4B	①	3.5	7.0	0.028	0.210	150
DN 25	G1 1/4B	①	3.5	7.0	0.028	0.210	260
DN 25	G1 1/4B	0	6.0	12.0	0.060	0.200	150
DN 25	G1 1/4B	0	6.0	12.0	0.060	0.200	260
DN 40	G2B	0	10.0	20.0	0.100	0.110	200
DN 40	G2B	①	10.0	20.0	0.100	0.110	300

# **SECTION 3 - Table 3 - Calculator information**

# PARTIE 3 - Tableau 3 - Information sur le calculateur

Models:   Modèles :	S3 (SensoStar U)		
Keys:   Touches :	PRIMARY BUTTON: Pressing the primary key allows navigation through the different loops.   En appuyant sur la touche primaire, on peut naviguer dans les différentes boucles.		
Display type:   Genre d'affichage :	Information is displayed on an 8 digit liquid crystal display (LCD).   Les renseignements sont affichés sur un affichage à cristaux liquides (ACL) à 8 chiffres.		
	Segment Test:   l'essai de segments :		
	1. To view the segment test, press the button once to indicate "1-01" on the display.   Afin de voir l'essai de segments, appuyer sur la touche un fois pour indiquer « 1-01 » sur l'affichage.		
	2. Release the button briefly then press it to navigate the loop as per the user manual. The segment test will automatically follow.		
	Relâchez brièvement le bouton puis appuyez dessus pour parcourir dans la boucle comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Le test de segment suivra automatiquement.		
Display sequence to verify heat conveying liquid:	The device marked with "Glycol" is not approved for use.		
Séquence à suivre pour vérifier le liquide caloporteur :	L'appareil marqué « Glycol » n'est pas autorisé pour l'utilisation.		

Displayed resolution of measured quantity in normal operation	Accumulated energy:   Énergie accumulée :	1 kWh - 0.001MWh - 0.001GJ - 0.001 Gcal
mode:   Résolution des affichages de	Accumulated volume   Volume accumulé :	0.001 m <sup>3</sup>
quantités mesurées au mode de fonctionnement normal :	Flow and return temperature:   Température d'admission et de retour :	0.01 °C
	Temperature difference:   Différence de température :	0.01 K
	Power:   Puissance :	0.001 kW

Page 5 of | de 15 Project: | Project: AP-AV-22-0013


**SECTION 3 - Table 4 - Calculator usage range** 

PARTIE 3 - Tableau 4 - Plage d'utilisation du calculateur

Usage   Utilisation	Minimum temperature   Température minimale	Maximum temperature   Température maximale	Minimum temperature difference   Différence de température minimale	Maximum temperature difference   Différence de température maximale
	$\theta_{min}$	$\theta_{max}$	$\Delta  heta_{ m min}$	$\Delta  heta_{max}$
Heating   Chauffage	0 °C	150 °C	3 K	100 K
Cooling   Refroidissement	0 °C	50 °C	3 K	50 K

**SECTION 3 - Table 5 - Temperature sensor pair information** 

PARTIE 3 - Tableau 5 - Information sur la paire de capteurs de température



Page 6 of | de 15 Project: | Project : AP-AV-22-0013

# **SECTION 3 - Table 6 - Optional components**

# PARTIE 3 - Tableau 6 - Composants optionnels

Models:   Modèles :	S3 (SensoStar U)	
Communication modules:   Modules de communication :	M-Bus 3 pulse input   3 entrées d'impulsion* 2 pulse output   2 sorties d'impulsion Radio interface   L'interface radio*  *Options are not approved for legal for trade use.   Les options ne sont pas approuvée pour l'utilisation légale du commerce.	

#### **SECTION 4 – Installation instructions**

#### PARTIE 4 – Instructions d'installation

Models:   Modèles :	S3 (SensoStar U)	
Flow sensor mounting configuration:   Configuration de montage du capteur de débit : ① Horizontal pipe   Tuyau horizontal ② Vertical pipe   Tuyau vertical ③ Other   Autre	① ②  As per manufacturer's instructions.   Conformément aux instructions du fabricant.	
Flow sensor installation instructions:   Instructions d'installation du capteur de débit :	As per manufacturer's instructions. The flow sensor must not be installed directly before or after a control valve.    Conformément aux instructions du fabricant. Le capteur de débit ne doit pas être installé directement avant ou après une soupape de contrôle.	
Minimum spacing before and after flow sensor:   Espace minimum avant et après le capteur de débit :	As per manufacturer's instructions. If the device is mounted on a confluence of two return pipes, the pipe should be 10 times as long as the pipe diameter between the heat meter and the joint (such as the T-joint) to ensure uniform pipe mixing.    Conformément aux instructions du fabricant. Si l'appareil est monté sur une confluence de deux tuyaux de retour, la longueur du tuyau doit être dix fois supérieure au diamètre du tuyau entre le compteur de chaleur et le joint (tel que le joint en T) pour assurer un mélange uniforme des tuyaux.	
Flow sensor operating pressure:   Pression d'opération du capteur de débit :	To prevent cavitation the operating pressure of the flow sensor must follow the manufacturer's recommendations. Additionally, the flow sensor must not be exposed to pressures below ambient pressure.    Afin de prévenir la cavitation, la pression d'opération du capteur de débit doit suivre les recommandations du fabricant. De plus, le capteur de débit ne doit pas être exposé aux pressions au-dessous de la pression ambiante.	

Page 7 of | de 15 Project: | Project: AP-AV-22-0013

# Calculator installation 1. The calculator must be installed away from cooling pipes to ensure no condensed water requirements: can run along the wires into it. Exigences d'installation du Le calculateur doit être installé loin de tout tuyau de refroidissement afin qu'il n'y a pas calculateur: de condensation d'eau qui peut suivre les fils jusqu'à celui-ci. 2. Installation of the calculator near sources of radiated heat and interfering electrical fields must be avoided. L'installation du calculateur près des sources de chaleur rayonnés et des champs électriques perturbateur doit être évitée. 3. If there is potential for vibrations in the piping system, the calculator must be installed separately on the wall. S'il y a le potentiel de vibrations dans le système de tuyaux, le calculateur doit être installé séparément sur le mur. 4. For liquid temperatures over 90 °C the calculator must be installed away from the flow sensor. Pour les températures de liquide supérieur à 90 °C, le calculateur doit être installé loin du capteur de débit. 1. Both temperature sensors must be mounted the same way. Either both directly immersed Temperature sensor installation or both with thermal wells. requirements: | Directives requises pour Les sondes de température doivent être montes de la même façon. C'est-à-dire les deux l'installation des capteurs de par immersion directe ou les deux avec puits thermométriques. température : 2. The measuring tip of the temperature sensors must be positioned at least in the center of the cross section of the pipe or beyond. Les bouts des sondes de température doivent être positionnés au moins au centre de la section transversale du tuyau ou plus loin. 3. Follow the manufacturer's instructions for proper installation. Suivre les instructions du fabricant pour l'installation propre. The proper installation of the temperature sensors requires the probe on the right (labelled with "i") installed in the flow L'installation correcte des capteurs de température exige que la sonde sur la droit (indiquée avec un « i ») soit installée sur le capteur de débit.

Page 8 of | de 15 Project: | Project: AP-AV-22-0013

Temperature sensor installation type:   Genre d'installation de capteurs de température: ① Type DS (Direct immersion short probe)   (Sonde courte à immersion directe) ② Type DL (Direct immersion long probe)   (Sonde longue à immersion directe) ③ Type PL (Long probe with thermal well)   (Sonde longue avec puits thermométrique)	
Optimal installation of temperature sensor:   Installation optimale des capteurs de température :	① DS type in threaded fitting   Type DS dans un raccord fileté

# **SECTION 5 – Sealing**

PARTIE 5 – Scellage

Models:   Modèles :	S3 (SensoStar U)
Flow sensor sealing requirements:   Exigences de scellage du capteur de débit : ① Sticker seal   Sceau autocollant ② Wire seal   Sceau concret ③ Audit trail   Sceau électronique ④ Other   Autre	

#### Calculator sealing: | Scellage du calculateur

- ① Sticker seal | Sceau autocollant
- ② Wire seal | Sceau concret
- 3 Audit trail | Sceau électronique
- 4 Other | Autre




Example of sealing | exemple du scellage

# Temperature pair and thermal well sealing: |

Scellage de la paire de sondes de température et de puits thermométriques

- ① Sticker seal | Sceau autocollant
- ② Wire seal | Sceau concret
- 3 Other | Autre



Example of sealing | exemple du scellage

Seal the flow sensor and temperature probe together to the piping with wire seals using the holes in the flow sensor, temperature sensor fitting and pipe fitting. |

Sceller le capteur de débit et la sonde de température ensemble à la tuyauterie avec des joints métalliques en utilisant les trous dans le capteur de débit, le raccord du capteur de température et le raccord de tuyau.

#### **SECTION 6 – Approved software**

#### PARTIE 6 - Logiciel approuvé


Models:   Modèles :	S3 (SensoStar U)	
Firmware version:   Version du logiciel :	1.04 0.15	
Viewing firmware version:   Affichage de la version du logiciel :	<ol> <li>Press the button once to indicate "1-01" on the display.   Appuyer sur la touche un fois pour indiquer « 1-01 » sur l'affichage.</li> <li>Press and hold the button until the screen shows "2-01", then release.           Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche « 2-01 », puis relâchez-le.</li> <li>Press the button until the screen shows "2-09". The screen will show a 6 digit number formatted #.## #.##.   Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'écran affiche « 2-09 ». L'écran affiche un numéro à 6 chiffres au format #.## #.##.</li> </ol>	

#### **SECTION 7 – Markings**

#### **PARTIE 7 - Marquage**

**Note:** The S3 is metrologically identical to the SensoStar U. See the section on the model code for more information.

**Remarque :** Le S3 est mètrologiquement identique au SensoStar U. Voir la section sur le code du modèle pour plus d'informations.



Page 11 of | de 15 Project: | Project: | AP-AV-22-0013

**Note**: Where a device is intended for use as both a heating and cooling meter, it must bear two sets of markings indicating the parameters for each meter configuration, if different.

**Remarque**: Lorsqu'un appareil est conçu pour être utilisé comme compteur de chauffage et de refroidissement, il doit porter deux ensembles de marques indiquant les paramètres pour chaque configuration de compteur, si elles sont différentes.



Flow sensor | Capteur de débit



Electrical supply voltage | Tension d'alimentation

#### Special considerations: | Considérations spéciales :

Some devices manufactured and installed prior to the release of the approval may have markings for the European market. Markings such as the Canadian approval number and temperature range must be added to any such devices on examination.

Certains appareils fabriqués et installés avant la publication de l'approbation pourrais avoir du marquage destiné au marché Européen. Le marquage tel que le numéro de l'avis d'approbation Canadien et la plage de température doivent être ajoutés au moment de l'examen.

#### **SECTION 8 – Limitations and use requirements**

The sub-assemblies of the thermal energy meter are inseparable such that if any needs replacement, the device must be replaced as a whole.

Where "device" is a thermal energy meter made up of a flow sensor, a calculator and a pair of temperature sensor subassemblies.

#### PARTIE 8 - Restrictions et exigences d'utilisation

Les sous-ensembles du compteur d'énergie thermique sont inséparables et s'ils doivent être remplacés, l'unité entière doit être remplacée.

Ou « appareil » est un compteur d'énergie thermique, composé des sous-ensembles de capteur de débit, calculateur, et une paire de sondes de température.

Limitations:   Restrictions :	S3 (SensoStar U)
Calculator and flow sensor:   Calculateur et capteur de débit :	The cable between the flow sensor and the calculator shall not exceed the pre-defined length as per the manufacturer.    Le câble entre le capteur de débit et le calculateur ne doit pas dépasser la longueur prédéfinie par le fabricant.  All wiring must be installed with a minimum distance of 30 cm from high-voltage and high-frequency cables.    Tout câblage doit être installé à une distance minimale de 30 cm de tout câbles haute-tension ou haute-fréquence.  The cooling mode is only approved for qp 1.5 m³/h to qp 10 m³/h.    Le mode de refroidissement n'est autorisé que pour les qp 1,5 m³/h à qp 10 m³/h.
Temperature pairs:   Paire de sondes de température :	Temperature sensors are always supplied in pairs and must not be separated. The wires must not be extended or shortened following the installation and initial examination.    Les sondes de température sont toujours fournies en paires et ne doivent pas être séparées. Les fils ne doivent pas être raccourcis ou prolongés suite à l'installation et l'examen initial.

#### **SECTION 9 – Terms and Conditions**

This conditional approval will expire upon the adoption of the specifications related to these devices and no further devices will be authorized to be placed in service unless permitted by transitory measures announced at the time of the promulgation.

Devices installed, initially inspected, and verified under the authority of this conditional approval may require subsequent modifications by the applicant to comply with the adopted specifications.

This/these device type(s) has/have been assessed against and found to comply with the requirements of the Terms and Conditions for the Approval of Thermal Energy Meters (2018-03-07).

#### **PARTIE 9 - Termes et conditions**

La présente approbation conditionnelle prendra fin lors de l'adoption de la norme relative à ces appareils et aucun autre appareil ne pourra être mis en service à moins qu'il en soit prévu autrement dans des mesures transitoires annoncées au moment de la promulgation.

Les appareils installés, soumis à une inspection initiale et vérifiés selon la présente approbation conditionnelle peuvent nécessiter des modifications subséquentes par le requérant afin de les rendre conformes à la norme adoptée.

Ce(s) type(s) d'appareil(s) a/ont été évalué(s) et jugé(s) conforme(s) aux exigences des Conditions d'approbation des compteurs d'énergie thermique (2018-03-07).

Page 13 of | de 15 Project: | Project: | AP-AV-22-0013

#### **SECTION 10 - Photographs and drawings**

#### PARTIE 10 - Photos et dessins



Complete Device | Appareil complet

#### **SECTION 11 – Evaluated by**

Peter Gaudet, P. Eng. Laboratory Scientist

#### **Description:**

Original version.

#### SECTION 12 - Model Code

The SensoStar U is an alternative trade name, and is otherwise identical to the S3. The model code for the S3 has the following format:

BD \* \* \*\*\*\*\*\*
1 2 3

## 1 Flow sensor length

See section on flow sensor information

#### 2 **qp**

See section on flow sensor information

Where the digits shown as '\*' relate to either non legally relevant features or the legally relevant features that are referred to in other sections of this Notice of Approval.

#### PARTIE 11 – Évalué par

Peter Gaudet, ing. Scientifique du laboratoire

#### **Description:**

Version originale.

#### PARTIE 12 - Code du modèle

Le SensoStar U est un nom commercial alternatif, et est autrement identique à le S3. Le code du modèle du S3 a le format suivant :

BD \* \* \* \*\*\*\*\*\*
1 2 3

#### 1 Longueur de capteur de débit

Voir la partie sur l'information sur le capteur de débit

#### 2 **qp**

Voir la partie sur l'information sur le capteur de débit

3 Les chiffres marqués d'un '\*' se rapportent soit à des caractéristiques légalement non pertinentes, soit à des caractéristiques légalement pertinentes mentionnées dans d'autres sections du présent avis d'approbation.

#### **SECTION 13 - Approval**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Conditional approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(2) of the said Act.

Modifications to a device which alter the originally approved design (including both hardware and software), must be reported to the Measurement Canada Engineering and Laboratory Services Directorate (ELSD).

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the Weights and Measures Act.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V of the Weights and Measures Regulations, in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations and in the Terms and conditions for the approval of thermal energy meters.

#### **PARTIE 13 - Approbation**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation conditionnelle est accordée en application du paragraphe 3(2) de ladite Loi.

Les modifications apportées à un instrument, qui altèrent le modèle approuvé initialement (y compris le matériel et les logiciels), doivent être signalées à la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL) de Mesures Canada.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V du règlement, dans les caractéristiques établies en vertu de l'article 27 dudit règlement, et dans les termes et conditions pour l'approbation des compteurs d'énergie thermique.

## Original copy signed by:

Ronald Peasley Senior Engineer Engineering and Laboratory Services Directorate

# Copie authentique signée par :

Ronald Peasley Ingénieur principal Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: 2023-08-18

Web Site Address | Adresse du site Internet: http://mc.ic.gc.ca